

## Goclever DVR Extreme Gold Software Update

### 1. Wersja software: GCDVRXTRG1407

### 2. Software jest przeznaczony do kamer z numerami seryjnymi:

GCDVRXTRG1401xxxxx i GCDVRXTRG1406xxxxx

### 3. Lista zmian:

#### GCDVRXTRG1407:

-Usunięto: Datę i godzinę w filmach nagrywanych w trybie sportowym.

#### GCDVRXTRG1406:

-Dodano: Menu OSD.

-Dodano: Nagrywanie filmów w rozdzielczości HD1280x720@60 fps.

-Dodano: Nagrywanie filmów w rozdzielczości HD1280x720@30 fps.

-Dodano: Nagrywanie filmów w rozdzielczości VGA 640x480@30 fps.

-Dodano: Ochrona plików poprzez G-Sensor (poziomy czułości: niska, średnia, wysoka, wyłączony)

-Dodano: języki menu (PL, FR, ES, PO, DE, IT, RU, CZ)

-Dodano: Automatyczne wygaszanie LCD (15s, 30s, 60s)



### 4. Wgrywanie nowego oprogramowania

- Pobierz plik z software (FW96650A.bin) ze strony [www Goclever](http://www.Goclever.com) (kategoria kamery, produkt DVR EXTREME GOLD, zakładka „pomoc”)
- Upewnij się, że bateria jest naładowana. Doładuj ją przez przynajmniej 30 minut.
- Sformatuj kartę micro-SD i skopiuj na nią plik FW96650A.bin.
- Otwórz dolną pokrywę, wyjmij baterię.
- Włóż kartę micro-SD z wgranym plikiem FW96650A.bin.

- f. Włóż baterię i zamknij dolną pokrywę.
- g. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 4 sekundy aby włączyć kamerę.
- h. Dioda LED zacznie mrugać na niebiesko: kamera wgrywa nowy software.
- i. Poczekaj kilka sekund, dioda led zgaśnie: kamera zakończyła wgrywanie.
- j. Otwórz dolną pokrywę, wyjmij baterię.
- k. Wyjmij kartę micro-SD, usuń z niej plik FW96650A.bin.

## 5. Poruszanie się po menu i zmiana opcji

- a. Upewnij się, że kamera nie nagrywa filmów.
- b. Naciśnij przycisk menu przez 4 sekundy.
- c. Usłyszysz krótki dźwięk. Na ekranie pojawi się menu.
- d. Aby poruszać się po menu używaj przycisku menu (ruch w dół), przycisku zmiany trybu (ruch w górę), przycisku kamery (akceptacja wyboru).
- e. Aby zmienić język menu przejdź do pozycji menu z ikoną która przypomina literę „A”. Zaakceptuj wybór przyciskiem kamery. Wybierz język poruszając się po liście przyciskami zmiany trybu i menu. Aby zaakceptować wybór języka naciśnij przycisk kamery.
- f. Aby wyłączyć menu OSD przytrzymaj dwukrotnie, przez 4 sekundy przycisk menu.

