



Zmiana trybu nagrywania

Sportowy  Samochodowy

1. Wejdź na stronę www.goclever.com/dvrextrème
2. Wybierz zakładkę pomoc.

3. Pobierz odpowiednie oprogramowanie. **UWAGA!**
Jednocześnie można używać kamery z jednym trybem.

Po wgraniu nowego oprogramowania zastępowane jest obecnie wgrane.

- a)  Tryb samochodowy, nagrywanie cykliczne (3 pliki + instrukcja)
- b)  Tryb sportowy, nagrywanie ciągłe (3 pliki + instrukcja)

Pobrane oprogramowanie (3pliki + instrukcja) spakowane są do formatu ZIP. Przed skopiowaniem plików rozpakuj pliki. Aplikacja do rozpakowywania plików ZIP jest standardowym wyposażeniem komputerów z Windows i MacOS.

4. Upewnij się, że bateria jest naładowana. Przeprowadzenie zmiany trybu z rozdławdową baterią może doprowadzić do uszkodzenia kamery.

5. Sformatuj kartę pamięci.

6. Skopiuj pliki (nie zmieniaj nazw plików) na kartę pamięci.

7. Włóż kartę do portu microSD w kamerze.

8. Trzymając przycisk z ikoną kamery  wciśnij przycisk włącz , aby uruchomić kamerę (nie puszczaj przycisku kamery), po ukazaniu się żółtego komunikatu "FW UPDATING" można zwolnić przycisk z ikoną kamery.



Uwaga! Nie wolno wyłączać kamery, ani wyjmować baterii w trakcie zmiany oprogramowania.

9. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się komunikat FW UPDATE OK, UI DATA OK.



10. Można teraz wyłączyć kamerę. Wyjąć kartę. Uruchomić ją ponownie. Kamera jest już zaktualizowana.

INSTRUKCJA OBSŁUGI do oprogramowania „rejestratora samochodowego” DVR EXTREME SILVER.

Przyciski:

1. Góra/zmiana balansu bieli +
2. REC - nagrywanie / OK - zatwierdzenie
3. Dół/zmiana balansu bieli - / włącza ekran gdy zgaśnie
4. Włącz/wyłącz / przełącznik trybów (rejestrator samochodowy, aparat fotograficzny, przeglądanie nagrań)
5. Menu

Opis Menu:

1. Rozdzielczość - zmiana rozdzielczości VGA 640x390/HD 1280x720
2. Ilość klatek - zmiana ilości nagrywanych klatek na sekundę 15/20/30fps
3. Datownik - gdy opcja jest włączona na nagraniach widoczna jest data
4. Ustaw datę - zmiana daty (RRRR-MM-DD)
5. Nagrywanie dźwięku - możliwość wyłączenia mikrofonu
6. Regulacja głośności - regulacja głośności dźwięków w menu
7. Częstotliwość światła - 50/60HZ
8. Podświetlenie ekranu - ustawienie czasu, po którym nastąpi wygaszenie się ekranu LCD 15s/30s/60s/ włącz - ekran nie będzie wygaszony
9. Wyjście TV - opcja nieaktywna dla modelu Silver
10. Język - zmiana języka, 6 języków do wyboru
11. Format - formatowanie karty pamięci
12. Wykrywanie ruchu - włącz/wyłącz - opcja ta automatycznie uruchamia nagrywanie, po wykryciu ruchu (działa na zasadzie zmiany obrazu)
13. Ustawienia fabryczne - przywraca kamerę do ustawień fabrycznych

Poruszenie po Menu:

Przycisk 1 i 3 służą do poruszania się po menu, przycisk 2 do zatwierdzenia naszego wyboru.

Zmiana trybu:

Aby zmienić tryb pomiędzy: rejestrator samochodowy/aparat fotograficzny/przeglądanie zdjęć i filmów, należy „kliknąć” przyciskiem 4. Zbyt długie przytrzymanie przycisku spowoduje wyłączenie się kamery.

Zmiana daty:

Aby zmienić datę należy używać przycisków 1, oraz 3, do zmiany oraz przycisku 2 do zatwierdzenia zmian. Przycisk 2 służy również do przesuwania się między rokiem, miesiącem oraz dniem.
Nie ma możliwości zmiany trybu wyświetlania daty (RRRR-MM-DD)

Zmiana Godziny:

Aby zmienić godzinę należy wejść w „Ustaw datę” przyciskiem 2 przejść do żądanej pozycji używając przycisków 1 oraz 3 zmienić godzinę na właściwą.