

GOCLEVER REMOTE

1. wygląd



- (1)、wycisz
- (2)、góra
- (3)、pravo
- (4)、dół
- (5)、mysz (wybór między trybem pilota i myszy)
- (6)、menu startowe
- (7)、głośność -
- (8)、power
- (9)、OK (lub lewy przycisk myszy w trybie myszy)
- (10)、lewo
- (11)、powrót (lub prawy przycisk myszy w trybie myszy)
- (12)、głośność +

1. cechy i specyfikacja

- a. wymiary: 74*33*9.5mm
- b. pobór prądu: <10mA podczas operacji
<10uA przy braku operacji R.F 2.4G wireless connection,
- c. maksymalny zasięg: ok. 10 m
- d. napięcie: 1.2V~3.0V
- e. USB dongle, plug and play
- f. bateria (spec: CR2032)

2. W zestawie: a. folia ochronna b. USB dongle

3. System support: Windows 2000/XP/Vista/7/WinCE; Linux; Android; iOS

4. Sposób użycia:

- Parowanie: wciśnij i przytrzymaj VOL+ i VOL- jednocześnie, kiedy niebieska dioda zamruga trzy razy, zwolnij przyciski i wsuń dongle USB do portu urządzenia

- przyciski góra/dół/lewo/pravo i OK mają podwójne funkcje w zależności od trybu:

a tryb pilota: góra/dół/lewo/pravo służą do nawigacji kierunkowej, OK służy do potwierdzania

b tryb myszy: imituje szybkie ruchy myszy i kursora na ekranie w kierunkach

góra/dół/lewo/pravo, OK służy jako lewy klawisz myszy, zaś Powrót jako prawy klawisz myszy