


	Changing device language Zmiana języka urządzenia	Windows 8	
		Last change Ostatnia zmiana	2014-09-29
	Changelog / Lista Zmian	Page Strona	1 / 5

Goclever Windows 8 devices has installed English language as default. If you want to change displayed language you must download and install additional language pack. [Working internet connection is required.](#)

Urządzenia Goclever z Windows 8 mają domyślnie zainstalowany język Angielski. Jeśli chcesz zmienić język wyświetlania musisz ściągnąć i zainstalować paczkę z dodatkowym językiem. [Operacja wymaga połączenia z siecią internet.](#)

Tip:

During procedure you will have to use “Start” menu many times, to quickly open this menu use  key on physical keyboard.

Rada:

Podczas zmiany języka może wystąpić potrzeba kilkukrotnego uruchomienia menu „Start”. Aby szybko je uruchomić można użyć przycisku  na klawiaturze fizycznej.




Open **Start** menu.
Otwórz menu **Start**.




Type "PC", and select
PC settings.


Wpisz "PC" i wybierz
PC settings.




Select **Time and language**.
Wybierz **Time and language**.




Click **Region and language**, and next
Add a language.
Kliknij **Region and language**, a następnie
Add a language.




Select **your** language from list.
Wybierz **swój** język z listy.



Select **your** language from list.
Wybierz **swój** język z listy.




Select new language, and click **Options**.
Wybierz nowo dodany język i kliknij **Options**.




Click **Download**.
If new language requires specific **keyboard settings**, you can set them by clicking **Add a keyboard**.

Kliknij **Download**.
Jeśli nowy język wymaga specyficznego **układu klawiatury**, możesz go ustawić klikając **Add a keyboard**.




Wait until system download and install new language.

Zaczekaj aż system pobierze i zainstaluje nowy język.



Go back to previous screen, select new language, and click **Set as primary**.
Cofnij się do poprzedniego ekranu, wybierz nowo dodany język i kliknij **Set as primary**.



After all operations you should see this window, go back to menu **Start**.

Po dokonaniu zmian ekran ustawień języka powinien wyglądać następująco. Cofnij się do menu **Start**.



Click on **profile icon**, and select **Sign out**.
Kliknij na **ikonę profilu** i wybierz **Sign out**.

That's all, after next log in you should have changed language.

To wszystko, po ponownym zalogowaniu system uruchomi się z nowym językiem.

	Changing device language Zmiana języka urządzenia	Windows 8	
		Last change Ostatnia zmiana	2014-09-29
	Changelog / Lista Zmian	Page Strona	5 / 5

Changelog:
2014-09-29 13:30 – First Release /Przemko Przybył