

GO GOCLEVER
INFINITE INVENTION

QUICK START GUIDE



EYE

Model: HCAMEYE2

2	English GB
5	Polish PL
11	Croatian HR
15	Czech CZ
19	Estonian EST
23	Italian IT
27	Latvian LV
31	Lithuanian LT
35	Slovak SK
39	Slovenian SI
43	Spanish ES
47	Portuguese PT
51	Hungarian HU
55	Service center list



- 1.** White diods - IR Diods
- 2.** Green diod - Camera status
- 3.** Light sensor



- 4.** Audio output
- 5.** LAN (RJ45) port
- 6.** MicroSD card slot
- 7.** Wi-Fi antenna connector
- 8.** Reset
- 9.** Power supply port

Turning on Goclever Eye for the first time.

1. Plug in the camera to a power supply.
2. Connect the camera to a LAN router via a LAN cable.

IMPORTANT: It is necessary for the camera to be connected to the router via a LAN cable during the first setup.

3. The camera will calibrate the LAN connection, and, after a moment, it will be online ready for further configuration. Goclever Eye can be operated via a PC or mobile devices.

IMPORTANT: the devices must be connected to the same LAN network.

Using Goclever Eye with a PC

In order to use the camera via a PC download our Goclever Eye PC software from **www.goclever.com/goclevereye** or open the web user interface available for Internet Explorer and Firefox. The recommended web browser is Internet Explorer.

a) Using Goclever Eye PC client

1. Go to **www.goclever.com/goclevereye** and choose support to download Goclever Eye PC client.
2. Install it and launch it
3. Go to "System", choose "Device List" and wait for a new window to pop up. Select "Open search tools" and seek the available camera.
4. The name of the camera will display in the "Device" column. In order to add it to the list of devices, double click on its name and click "Ok" in the pop-up window. Close the list of devices.
5. The camera will be displayed in the "Camera List" in the bottom left corner. In order to begin live streaming, double-click the camera name (there is a triangle with an exclamation mark next to it) and drag it to the main screen of the client. The live streaming will begin and the triangle will change into a green lamp indicating that the camera is online.
6. The Goclever Eye PC client allows users to turn on the Wi-Fi support of the camera. Select the name of the camera from the "Camera list" and double-click it. In the new window go to "Wi-Fi", click "Scan", choose the network, insert the password and press "Set up" to reboot the camera. The LAN cable is no longer needed.

b) Using the web user interface (Internet Explorer)

1. Go to www.goclever.com/goclevereye to download Search_tool program
2. Launch the program and hit the "Refresh" button to allow the program seek available cameras. When its name appears in the upper-left corner, double-click the name to launch the web browser.
3. The web browser will ask to give the username and password. The username is admin and the password is not set by default. Click "Ok" to accept it.
4. The web browser will launch and redirect to the user interface page.
5. In order to get full functionality of the camera and user interface, "oPlayer" plug-in must be installed. The browser will notify the user how to install the plug-in at the bottom of the page with a red notification. After installation, refresh the page with the user interface.
6. To start the live stream click "livestream mode (for Internet Explorer)"
7. The web user interface allows users to turn on the Wi-Fi support of the camera. Go to settings, select "Network configuration", choose "Wireless Lan Settings". Then, click „Scan", choose the Wi-Fi network you are connected to, insert the password and press the „Set Up" button to reboot the camera. The LAN cable is no longer needed.
8. Launch Search_tool once again to seek the camera. When its name appears in the upper-left corner, double-click the name to launch the web browser.

Using Goclever Eye with a mobile application (Android)

1. Scan the QR code placed on the package or go to Google Play™ store to search for Goclever Eye app in order to install it in your mobile device
2. Run the app and click "Add new camera". The name of the camera is up to the user. The rest of the gaps can be filled in in three ways:
 - Manually – Find the ID beneath the camera. The username is admin, whereas the password is not set by default
 - QR code scanner – the application automatically fills in all the necessary information. The QR code is beneath the cam.
 - Search function – the application automatically searches for the camera in the network and then fills in all the necessary information.In order to accept the changes press "Done"
3. The camera will show up in the main menu. If it is connected to the network in a proper way its status will change to "Connected to network". In order to start live stream press the name of the camera.
4. The mobile application allows users to turn on the Wi-Fi support. Go to settings (press icon), choose "Wi-Fi settings", press "Wi-Fi manager" to find your wireless network and insert the password. Press "Done" to reboot the camera. The LAN cable is no longer needed.

**CERTIFICATE OF CONFORMITY**

GOCLEVER Ltd. hereby declares under our sole responsibility that the product GOCLEVER EYE (HCAMEYE2) is in conformity with the essential requirements of the following Directives is declared:

EMC DIRECTIVE	2004 / 108 / EC
LVD DIRECTIVE	2006 / 95 / EC
R&TTE DIRECTIVE	1999 / 5 / EC
RoHS DIRECTIVE	2011/65/EU
ErP DIRECTIVE	2009/125/EU

The full document with detailed information is available on our website:

www.goclever.com. The .pdf file with the CE declaration is placed among the bookmarks of our product catalogue. Please read our Privacy Policy and Cookie Policy at www.goclever.com.



This product has been certified as RoHS Compliant.



Correct Disposal of This product (Waste Electrical & Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking indicates that at the end of its working life this product should not be disposed of with other household waste in the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To dispose of your used device, please use the return and collection systems available in your area or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for safe environmental recycling.

**CONDITIONS OF WI-FI USAGE**

When using the IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN standard, channels 1 to 13 (2.4 GHz...2.4835 GHz) are selectable for both indoor and outdoor use, however with restrictive conditions applying in France, Italy and Norway, as follows: France: When using this product indoors, all channels can be used without restrictions. Outdoors only channels 1 to 6 are allowed. This means that in Peer-to-Peer mode, the WLAN feature can only be used outside if the peer sets up the communication on an authorized channel (i.e., between 1 & 6).

Please make sure the access point is configured properly to a channel ranging from 1 to 6 before setting up the connection.

Italy: Use of the RLAN network is governed: Disposal of Old Electrical & Electronic - with respect to private use, by the Legislative Decree of 1.8.2003, no. 259 ("Code of Electronic Communications"). In particular Article 104 indicates when the prior obtainment of a general authorization is required and Art. 105 indicates when free use is permitted - with respect to the supply to the public of the WLAN access to telecom networks and services, by the Ministerial Decree 28.5.2003, as amended, and Art. 25 (general authorization for electronic communications networks and services) of the Code of electronic communications. Norway: Use of this equipment is not allowed within 20 km of the center of Ny-Alesund, Svalbard.



- 1. Białe diody - Diody IR**
- 2. Zielona dioda - Status kamery**
- 3. Czujnik jasności**



- 4. Wyjście audio jack**
- 5. Wejście LAN (RJ45)**
- 6. Slot na kartę microSD**
- 7. Złącze anteny Wi-Fi**
- 8. Reset**
- 9. Port zasilania**

Pierwsze połączenie Goclever Eye.

1. Podłącz kamerę do zasilania.
2. Podłącz kamerę do LAN routera używając dołączonego przewodu LAN.

WAŻNE: Przy pierwszej konfiguracji kamera musi być podłączona przewodem LAN do routera

3. Po połączeniu kamery do routera nastąpi jej konfiguracja połączenia LAN. Po chwili będzie ona dostępna w sieci i gotowa do dalszej konfiguracji. Kamerę można obsługiwać z poziomu urządzeń mobilnych oraz komputera.

WAŻNE: urządzenia muszą znajdować się w tej samej sieci LAN w trakcie konfiguracji.

Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.

Aby korzystać z Goclever Eye za pomocą komputera pobierz oprogramowanie dostępne na stronie www.goclever.com/goclevereye bądź skorzystaj z interfejsu internetowego dostępnego dla przeglądarek Internet Explorer oraz Firefox. Zalecana przeglądarka to Internet Explorer.

a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC

1. Pobierz z www.goclever.com/goclevereye z zakładki pomoc program Goclever EyePC
2. Zainstaluj, a następnie uruchom.
3. Z zakładki „System” wybierz „Lista urządzeń” i po otwarciu nowego okna, naciśnij „Otwórz narzędzia wyszukiwania” i wyszukaj połączoną kamerę.
4. W polu „nazwa urządzenia” pojawi się nazwa kamery. Aby ją dodać do listy urządzeń należy na nią kliknąć dwa razy i zaakceptować okno, które się pojawi. Zamknij listę urządzeń.
5. Kamera pojawi się na liście kamer w lewym dolnym rogu. Aby dodać podgląd na żywo należy zaznaczyć kamerę (obok nazwy wyświetla się trójkąt z wykryznikiem) i przeciągnąć na czarne pole. Po chwili pojawi się obraz z kamery, a trójkąt zmieni się na zieloną lampkę.
6. Z poziomu programu możesz aktywować tryb Wi-Fi kamery. W katalogu lista kamer dwukrotnie kliknij na nazwę naszej kamery. Po pojawienniu się nowego okna, przejdź do zakładki WIFI, kliknij skanuj, ustaw wybraną przez siebie sieć, wpisz hasło w polu „klucz zabezpieczeń sieci” i zaakceptuj przyciskiem „zaakceptuj”. Kamera zrestartuje się, a kabel LAN może zostać odłączony.

b) Przy użyciu interfejsu internetowego (Internet Explorer)

1. Pobierz z www.goclever.com/goclevereye z zakładki pomoc program Search_tool.
2. Uruchom pobrany program i kliknij „Refresh” by program odnalazł podłączoną kamerę. Gdy pojawi się jej nazwa po lewej stronie, kliknij dwa razy w celu uruchomienia przeglądarki
3. Przeglądarka poprosi o podanie nazwy użytkownika oraz hasła. Nazwa użytkownika to admin, z kolei hasło fabryczne nie zostało ustawione.
4. Po wpisaniu nazwy użytkownika przeglądarka przeniesie do interfejsu umożliwiającego obsługę kamery.
5. Do poprawnego działania kamery należy zainstalować wtyczkę „oPlayer”. Przeglądarka, przy pierwszym uruchomieniu interfejsu, poinformuje o konieczności zainstalowania powyższego oprogramowania powiadomieniem w czerwonym kolorze u dołu. Po instalacji należy odświeżyć przeglądarka, aby strona interfejsu mogła się na nowo załadować.
6. Aby przejść do podglądu na żywo należy wybrać opcję „Podgląd na żywo (dla Internet Explorer)”
7. Z poziomu interfejsu internetowego możesz uaktywnić tryb Wi-Fi kamery. Wejdź w ustawienia i wybierz „Ustawienia Sieci Bezprzewodowej”. Następnie kliknij skanuj, ustaw wybraną przez siebie sieć, wpisz hasło w polu „klucz zabezpieczeń sieci” i zaakceptuj przyciskiem „Zaakceptuj”. Kamera zrestartuje się, a kabel LAN może zostać odłączony.
8. Uruchom ponownie program Search_tool by wyszukać kamerę. Gdy pojawi się jej nazwa po lewej stronie, kliknij dwa razy w celu uruchomienia przeglądarki.

Korzystanie z Goclever Eye za pomocą aplikacji mobilnej (Android)

1. Zeskanuj kod QR widoczny na opakowaniu bądź wyszukaj w sklepie Google Play™ aplikacji o nazwie Goclever Eye w celu zainstalowania aplikacji na swoim telefonie lub tablecie.
2. Po włączeniu aplikacji naciśnij „Dodaj nową kamerę”. W polu nazwa możesz wpisać dowolnie przez siebie wybraną nazwę kamery. Kolejne pola mogą być wypełnione na trzy sposoby:
 - Ręcznie – ID jest umieszczone na spodzie kamery. Użytkownik to admin, z kolei hasło fabryczne nie jest ustawione.
 - Skanner kodów QR – aplikacja automatycznie szczyta potrzebne informację z kodu QR, który jest umieszczony na spodzie kamery
 - Funkcja wyszukaj – aplikacja wyszuka kamerę podłączoną do sieci, a następnie uzupełni brakujące informacje.

Po wprowadzeniu niezbędnych danych ten etap zakończ przyciskiem „Gotowe”

3. Kamera wyświetli swoją nazwę i, jeśli jest poprawnie podłączona, jej status zmieni się na „Połączono z siecią”. Po naciśnięciu nazwy aplikacja przeniesie do podglądu na żywo, który umożliwia obsługę kamery.

4. Z poziomu aplikacji możesz aktywować tryb Wi-Fi kamery. Wejdź w ustawienia (klikając ikonę) i wybierz „Ustawienia WiFi”. Następnie kliknij „Wyszukiwanie Wi-Fi”, ustaw wybraną przez siebie sieć, wpisz hasło w polu „hasło” i zaakceptuj przyciskiem „Gotowe”. Kamera zrestartuje się, a kabel LAN może zostać odłączony.



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI – KRAJE UE

Niniejszym GOCLEVER Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie GOCLEVER EYE (HCAMEYE2) jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw:

DYREKTYWA EMC 2004 / 108 / EC

DYREKTYWA LVD 2006 / 95 / EC

DYREKTYWA R&TTE 1999 / 5 / EC

RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU

ErP DIRECTIVE 2009/125/EU

Pełen dokument ze szczegółowymi informacjami jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.goclever.com w zakładce dotyczącej danego produktu w katalogu produktowym. Plik Pdf z deklaracją CE jest umieszczony wśród zatkadek. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności i Politykę Plików "Cookies" na www.goclever.com.



Ten produkt podlega dyrektywie RoHS.



Poprawna utylizacja tego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych.

(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy posiadających odrębne systemy utylizacji)

To oznaczenie wskazuję, iż pod koniec życia produktu to urządzenie nie powinno być utylizowane wraz z innymi opadami na terenie UE. By zapobiec możliwemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka wskazana jest segregacja odpadów oraz odpowiedzialny recycling promujący ponowne wykorzystywanie zasobów materialnych. By zutylizować Państwa urządzenie prosimy korzystać z funkcjonujących systemów zbierania odpadów lub skontaktować się ze sklepem, gdzie zakupiono towar.



WARUNKI KORZYSTANIA Z WI-FI

W przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN IEEE w standardzie 802.11b/g/n w Europie, kanały od 1 do 13 (2,4 GHz ... 2.4835 GHz) można stosować zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Bardziej restrykcyjne warunki obowiązują we Francji, Włoszech i Norwegii.

- Francja: Produkt może być użytkowany bez ograniczeń tylko wewnątrz pomieszczeń. Funkcja RLAN może być używana na zewnątrz jedynie w momencie ustawienia komunikacji na autoryzowane kanały (tj. między 1 i 6). Zatem przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia internetowego upewnij się, że punkt dostępu jest skonfigurowany do kanału od 1 do 6.
- Włochy: Używanie sieci WLAN reguluje „Kodeks komunikacji elektronicznej” z dnia 1.8.2003, numer 259. Artykuł 104 określa, kiedy wymagane jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia. Artykuł 25 określa ogólne zasady świadczenia usług elektronicznych.
- Norwegia: Użycie sprzętu radiowego jest niedozwolone w promieniu 20 km od centrum Ny-Alesund i Svalbard.

SKRÓCONY OPIS WARUNKÓW GWARANCJI

1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania (62-081 Przeźmierowo) przy ul. Skórzewskiej 35 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.

2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski a okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na produkcie.

3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia fizycznie do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z winy klienta, ponadto gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.

5. Postanowieniami niniejszej gwarancji dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy tekst jest jedynie skróconym opisem warunków gwarancji. Pełne warunki gwarancji oraz informacje o door to door znajdują się na stronie www.goclever.com.



- 1. Bijele diode – Diode IR
- 2. Zelena dioda – Status kamere
- 3. Senzor jasnoće



- 4. Izlaz Audiojack
- 5. LAN (RJ45) ulaz
- 6. Utor za micro SD kartice
- 7. Priključak Wi-Fi antene
- 8. Reset
- 9. Port za napajanje

Prvo spajanje Goclever Eye.

1. Spojite kameru na napajanje.
2. Spojite kameru na LAN router pomoću isporučenog LAN kabela.

VAŽNO: Pri prvom spajanju kamera mora biti spojena na ruter LAN kabelom

3. Nakon spajanja kamere na router nastupa njena konfiguracija spajanja LAN. Nakon kratkog vremena će biti dostupna na mreži i spremna za daljnju konfiguraciju. Kamerom se može upravljati s mobilnih uređaja i računala.

VAŽNO: Uređaji moraju biti na istoj LAN mreži tijekom konfiguriranja.

Korištenje Goclever Eye pomoću računala.

Za korištenje Goclever Eye pomoću računala treba preuzeti softver dostupan na stranici www.goclever.com/goclevereye ili koristiti web sučelje koje je dostupno za Internet Explorer i Firefox. Preporučuje se preglednik Internet Explorer.

a) Uporaba programa Goclever EyePC

1. Preuzmite s www.goclever.com/goclevereye iz kartice pomoć program Goclever EyePC
2. Instalirajte i potom pokrenite.
3. Na kartici „Sustav“ i odaberite „Lista uređaja“, a nakon otvoranja novog prozora, pritisnite „Otvori alate za pretragu“ i tražite spojenu kameru.
4. U polju „naziv uređaja“ pojavljuje se naziv kamere. Da biste ju dodali na popis uređaja, kliknite na nju dva puta i prihvativte prozor koji se pojavi. Zatvorite popis uređaja.
5. Kamera se pojavljuje u popisu kamera u donjem lijevom kutu. Da biste dodali pogled uživo, potrebno je izvršiti odabir kamere (uz naziv prikazuje se trokut s uskličnikom), i povući na crno polje. Nakon kratkog vremena pojavi se slika iz kamere, a trokut se mijenja u zeleno svjetlo.
6. Iz programa, možete aktivirati Wi-Fi kameru. Na listi kamera dvaput kliknite na ime naše kamere. Kada se pojavi novi prozor, idite na karticu WIFI, kliknite skeniranje, postavite svoj osobni izbor mreže, upišite zaporku u „mrežni sigurnosni ključ“ i prihvativte klikom na „Prihvati“. Kamera se restartira i LAN kabel može ostati isključen.

b) Korištenje web sučelja (Internet Explorer)

1. Preuzmite s www.goclever.com/goclevereye iz kartice pomoć program Search_tool.
2. Pokrenite preuzeti program, a zatim kliknite na „Osvježi” da bi program mogao naći priključenu kameru. Kad se pojavi njen naziv na lijevoj strani, dvaput kliknite da biste pokrenuli preglednik.
3. Preglednik će tražiti da unesete svoje korisničko ime i zaporku. Korisničko ime je admin, zadana zaporka tvornički nije postavljena.
4. Nakon što ste unijeli korisničko ime preglednik će vas odvesti na sučelje za rad ovog uređaja.
5. Za pravilno funkciranje kamere, trebali biste instalirati plugin „oPlayer”. Preglednik, kada prvi put pokrenete sučelje će zatražiti da instalirate softver porukom crvene boje na dnu. Nakon instalacije, molimo osvježite preglednik kako bi se stranica ponovo mogla učitati.
6. Za pristup uživo, odaberite „Pogled Uživo (za Internet Explorer)”
7. S web sučelja, možete aktivirati Wi-Fi način rada za kameru. Uđite u postavke i odaberite „Postavke bežične veze”. Zatim kliknite na skeniranje, postavite svoju osobnu mrežu, upišite zaporku u „mrežni sigurnosni ključ” i prihvativte klikom na „Prihvati”. Kamera se restartira i LAN kabel može ostati isključen.
8. Ponovo pokrenite Search_tool da biste potražili kameru. Kada se njen naziv pojavi na lijevoj strani, dvaput kliknite da biste pokrenuli preglednik.

Korištenje Goclever Eye uz pomoć mobilne aplikacije (Android)

1. Skenirajte QR kod prikazan na ambalaži ili pretražite na Google Play™ program pod nazivom Goclever Eye u cilju instaliranja aplikacije na vašem telefonu ili tabletu.
2. Nakon pokretanja aplikacije, kliknite na „Dodaj novu kameru”. U polju naziv, možete upisati naziv za kameru po sopstvenom izboru. Naredna polja mogu biti popunjena na tri načina:
 - Ručno – ID je postavljen u podnožju. Korisnik je admin, a zaporka nije tvornički postavljena.
 - Kod skrener QR – aplikacija će automatski pročitati potrebne podatke iz QR koda koji se nalazi u podnožju
 - Funkcija pretraži – aplikacija potraži kameru priključenu na mrežu, a zatim slijedi unos informacija koje nedostaju.Nakon unosa neophodnih podataka, tu etapu završavamo klikom na „Gotovo”
3. Kamera će prikazati svoje ime i, ako je ispravno spojena, njen status će se promijeniti u „spojeno na mrežu.” Klikom na naziv aplikacije prenosi se na pogled uživo, koji vam omogućuje uporabu kamere.
4. Iz aplikacije, možete aktivirati Wi-Fi način rada za kameru. Uđite u postavke (klikom na ikonu) i odaberite „Postavke WiFi”. Zatim kliknite „Pretraži Wi-Fi”, postavite svoju osobnu mrežu, upišite zaporku u polje „Zaporka” i prihvativte klikom na „Gotovo”. Kamera se restartira i LAN kabel može ostati isključen.



POTVRDA O SUKLADNOSTI - EU ZEMLJE

Ovim GOCLEVER Sp. z o.o. izjavljuje da je GOCLEVER EYE (HCAMEYE2) u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama dolje navedenih direktiva:

EMC DIREKTIVA	2004/108 / EC
LVD DIREKTIVA	2006 / 95 / EC
R&TTE DIREKTIVA	1999 / 5 / EC
RoHS DIREKTIVA	2011/65/EU
ErP DIREKTIVA	2009/125/EU

Puni dokument s detaljnim podacima dostupan je na našoj web stranici: www.goclever.com u preklopu o proizvodu u katalogu vrsta proizvoda. PDF datoteka CE deklaracije je stavljena u preklop.

Pročitajte nasu politiku tajnosti i politiku datotekama „Kolačići“ na www.goclever.com oznaka našeg kataloga proizvoda. Molimo vas pročitajte naše Uvjete korištenja i Politika cookieja na www.goclever.com.



Ovaj proizvod podlježe **RoHS** odredbi.

Ispravno odlaganje tog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema – odlaganje električnog i elektroničkog otpada)
(Odnosi se na Europsku uniju i druge europske države s posebnim sustavima odlaganja)

Ova oznaka govori, da na kraju vijeka trajanja proizvoda uređaj ne bi trebao odlagati zajedno s drugim otpadom u EU zoni. Kako bi spriječili potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje uputna je segregacija otpada i odgovorna reciklaža s promicanjem ponovnog korištenja materijalnih resursa. Za odlaganje Vašeg uređaja, molimo koristiti sustav za povrat i prikupljanje otpada ili se obratite trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



UVJETI KORIŠTENJA WI-FI

Ako koristite bežičnu mrežu LAN u standardu IEEE 802.11b / g / n u Europi, kanali od 1 do 13 (2,4 GHz ... 2.4835 GHz) mogu se koristiti kako u unutarnjim prostorijama tako i vanjski. Stroži uvjeti primjenjuju se u Francuskoj, Italiji i Norveškoj.

- Francuska: Proizvod se može koristiti bez ograničenja samo u zatvorenom prostoru. RLANS funkcija može se koristiti vanjski samo u vrijeme postavljanja ovlaštenih komunikacijskih kanala (tj. između 1 i 6). Stoga, prije postavljanja konfiguracije na internet vezu, uvjerite se, da pristupna točka je konfigurirana za kanal 1-6.
- Italija: Korištenje mreže WLAN regulira „Kodeks elektroničkih komunikacija“ iz dana 1.8.2003, broj 259. Članak 104 određuje, kada je potrebno dobivanje odgovarajućeg odobrenja. Članak 105 pokazuje kad možete koristiti mrežu bez dopusta. Članak 25 propisuje opća pravila za pružanje elektroničkih usluga.
- Norveška: Upotreba radijske opreme nije dopuštena u radijsu od 20 km od centra Ny-Alesunda i Svalbara.



- 1.** Bílé diody – IR diody
- 2.** Zelená dioda – status kamery
- 3.** Snímač jasu



- 4.** Výstup audio jack
- 5.** Vstup LAN (RJ45)
- 6.** Slot pro micro SD kartu
- 7.** Rozhraní WiFi antény
- 8.** Reset
- 9.** Napájecí port

První připojení Goclever Eye.

1. Kameru připojte k napájení.
2. Kameru připojte k LAN routeru pomocí přiloženého LAN kabelu.

DŮLEŽITÉ: Při první konfiguraci musí být kamera připojena k routeru pomocí LAN kabelu.

3. Po připojení kamery k routeru dojde ke konfiguraci připojení LAN. Za okamžik bude kamera dostupná v síti a připravena k další konfiguraci. Kameru můžete ovládat přes mobilní zařízení a počítače.

DŮLEŽITÉ: zařízení se během konfigurace musí nacházet ve stejné síti LAN.

Ovládání Goclever Eye pomocí počítače.

Abyste mohli ovládat Goclever Eye pomocí počítače, stáhněte si software dostupný na adrese **www.goclever.com/goclevereye** nebo použijte webové rozhraní dostupné pro prohlížeče Internet Explorer a Firefox. Doporučeným prohlížečem je Internet Explorer.

a) Použití programu Goclever Eye PC

1. Z adresy **www.goclever.com/goclevereye** ze záložky nápořeď si stáhněte program Goclever EyePC.
2. Nainstalujte a pak spusťte.
3. Ze záložky „Systém“ vyberte „Seznam zařízení“ a po otevření nového okna stiskněte „Otevřít panel nástrojů hledání“ a vyhledejte připojenou kameru.
4. V poli „Název zařízení“ se zobrazí název kamery. Abyste ji mohli přidat na seznam zařízení, klikněte na ni dvakrát a potvrďte zobrazené okno. Zavřete seznam zařízení.
5. Kamera se zobrazí na seznamu kamer v levém spodním rohu. Abyste přidali živý náhled, označte kameru (vedle názvu se zobrazuje trojúhelník s vykříčníkem) a přetáhněte na černé pole. Za okamžik se objeví obraz z kamery a trojúhelník se změní na zelenou kontrolku.
6. Přes program můžete aktivovat WiFi režim kamery. V adresáři seznam kamer klikněte dvakrát na název naší kamery. Po zobrazení se nového okna přejděte na záložku WiFi, klikněte na skenovat, nastavte vybranou síť, zadejte heslo do pole „klíč zabezpečení sítě“ a potvrďte tlačítkem „Souhlasím“. Kamera se restartuje a LAN kabel můžete odpojit.

b) Použitím webového rozhraní (Internet Explorer)

- Z této adresy www.goclever.com/goclevereye ze záložky nápověda si stáhněte program Search_tool.
- Stažený program spusťte a klikněte na „Refresh“, aby program byl schopen najít připojenou kameru. Když se její název zobrazí na levé straně, klikněte dvakrát, abyste spustili prohlížeč.
- Prohlížeč požádá o zadání uživatelského jména a hesla. Uživatelské jméno zní admin, heslo nebylo továrně nastaveno.
- Po zadání uživatelského jména přejde prohlížeč na rozhraní umožňující ovládání kamery.
- Aby kamera správně fungovala, nainstalujte „oPlayer“. Prohlížeč při prvním spuštění rozhraní oznamí nutnost instalace výše uvedeného softwaru zobrazením zprávy v červené barvě. Po instalaci aktualizujte prohlížeč, aby stránky rozhraní mohly znova najet.
- Abyste přešli na živý náhled, vyberte nabídku „Živý náhled (pro Internet Explorer)“.
- Z webového rozhraní můžete aktivovat WiFi režim kamery. Vstupte do nastavení a vyberte „Nastavení bezdrátové sítě“. Pak klikněte na skenovat, nastavte vybranou síť, zadejte heslo do pole „Klíč zabezpečení sítě“ a potvrďte tlačítkem „Souhlasím“. Kamera se restartuje a LAN kabel můžete odpojit.
- Opět spusťte program Search_tool, abyste vyhledali kameru. Když se zobrazí její název ne levé straně, klikněte dvakrát, abyste spustili prohlížeč.

Ovládání Goclever Eye pomocí mobilní aplikace (Android)

- Naskenujte QR kód viditelný na obalu nebo vyhledejte v Google Play™ aplikaci s názvem Goclever Eye, abyste nainstalovali aplikaci na svůj telefon nebo tablet.
- Po zapnutí aplikace stiskněte „Přidat novou kameru“. Do pole název můžete zadat libovolný název vybrané kamery. Další pole můžete vyplnit třemi způsoby:
 - Ručně – ID kamery je umístěno na spodní straně kamery. Uživatel je admin, heslo není továrně nastaveno.
 - Skener QR kódů – aplikace automaticky načítá potřebné informace z QR kódu, který je umístěn na spodní straně kamery
 - Funkce hledat – aplikace vyhledá kameru připojenou k síti a pak doplní chybějící údaje.
 Po zadání nutných údajů ukončete tuto etapu stisknutím tlačítka „Hotovo“
- Kamera zobrazí svůj název, a je-li správně připojená, změní se její status na „Připojení k síti“. Po stisknutí názvu aplikace přejde na živý náhled, který umožňuje obsluhu kamery.
- Přes aplikaci můžete aktivovat WiFi režim kamery. Vstupte do nastavení (kliknutím na ikonu) a vyberte „Nastavení WiFi“. Pak klikněte na „Hledání WiFi“, nastavte vybranou síť, zadejte heslo do pole „heslo“ a potvrďte tlačítkem „Hotovo“. Kamera se restartuje a LAN kabel můžete odpojit.



CERTIFIKÁT SHODY – ZEMĚ EU

Společnost GOCLEVER Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že zařízení GOCLEVER EYE (HCAMEYE2) je shodné s hlavními požadavky a s jinými používanými rozhodnutími níže vyjmenovaných nařízení:

NAŘÍZENÍ EMC	2004 / 108 / EC
NAŘÍZENÍ LVD	2006 / 95 / EC
NAŘÍZENÍ R&TTE	1999 / 5 / EC
NAŘÍZENÍ RoHS	2011/65/EU
NAŘÍZENÍ ErP 2009/125/EU	

Celý dokument s podrobnými informacemi je dostupný na našich internetových stránkách: www.goclever.com ve složce týkající se daného produktu v katalogu produktů. Soubor Pdf s deklarací CE je umístěn mezi složkami. Seznamte se s naší Politikou ochrany soukromí a Politikou používání souborů "Cookies" na www.goclever.com.



Tento produkt podléhá nařízení RoHS.



Správná utilizace tohoto produktu (spotřebované elektrické a elektronické zařízení – utilizace elektrických a elektronických odpadů) (Týká se Evropské unie a ostatních států Evropy, které mají vlastní systémy utilizace.)

Toto označení informuje, že produkt na konci svého používání nemá být likvidován na území EU

společně s ostatními odpady. Aby bylo zabráněno negativnímu vlivu na životní prostředí a na lidské zdraví, je doporučováno třídění odpadů a odpovědná recyklace podporující opětovné využití materiálních zásob. Při likvidaci zařízení prosíme využívat existující systémy sběru odpadů, nebo se obracejte na obchody, kde bylo dané zboží zakoupeno.



PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WI-FI

V případě používání bezdrátové sítě LAN IEEE v standardu 802.11b/g/n v Evropě, je možné kanály od 1 do 13 (2,4 GHz ... 2.4835 GHz) používat jak v interiérech, tak i v exteriérech. Omezenější podmínky platí ve Francii, Itálii a v Norsku.

- Francie: Výrobek může být používán bez omezení pouze v interiérech. Funkci RLAN je možné používat v exteriérech pouze v případě nastavení komunikace na autorizované kanály (tzn. mezi 1 a 6). Před počátkem konfigurování internetového spojení je nutné se ujistit, že přístupové místo je konfigurováno do kanálu od 1 do 6.

- Itálie: Používání sítě WLAN reguluje „Kodex elektronické komunikace“ ze dne 1.8.2003, číslo 259. Článek 104 definuje, kdy je vyžadováno získání odpovídajícího povolení. Článek 105 definuje, kdy je sítě možné používat bez povolení. Článek 25 definuje obecná pravidla pro poskytování elektronických služeb.

- Norsko: Používání rádiového zařízení je zakázáno v okruhu 20 km od centra Ny-Alesund a Svalbard.



- 1.** Valged dioodid – IR dioodid
- 2.** Roheline diood – Kaamera staatus
- 3.** Heleduse andur



- 4.** Audio jack väljund
- 5.** LAN (RJ45) sisend
- 6.** MicroSD kaardilugeja pesa
- 7.** Wi-Fi antenniliides
- 8.** Reset
- 9.** Toiteport

Goclever Eye esimene ühendamine.

1. Ühendage kaamera toitega.
2. Ühendage kaamera LAN ruuteriga, kasutades selleks kaasasolevat LAN juhet.

OLULINE TEAVE: Esimese konfiguratsiooni ajal peab kaamera olema ruuteriga ühendatud

3. Peale kaamera ruuteriga ühendamist toimub selle LAN ühenduse konfiguratsioon. Hetke pärast on see võrgus saadaval ja valmis edasiseks konfigureerimiseks. Kaamerat võib teenindada mobiilseadmete ja arvuti tasandil.

OLULINE: konfiguratsiooni käigus peab seade olema ühes ja samas LAN võrgus.

Goclever Eye kasutamine arvuti abil.

Goclever Eye kasutamiseks arvuti abil laadige alla lehekülje www.goclever.com/goclevereye saadaolev programm või kasutage Internet Explorer ja Firefox otsingumootoritele juurdepääsetavat interneti kasutajaliidest. Soovitatav otsingumootor on Internet Explorer.

a) Goclever Eye PC programmi kasutamise korral

1. Laadige alla lehekülje www.goclever.com/goclevereye järjehoidjalt „abi” programm Goclever EyePC
2. Paigaldage ja seejärel käivitage.
3. Valige järjehoidjast „Süsteem” „Seadmete loend” ja vajutage, peale uue akna avanemist, „Avage otsinguseadmed” ning leidke ühendatud kaamera.
4. Väljas „seadme nimetus” ilmub kaamera nimetus. Seadmete loendile lisamiseks tuleb sellel kaks korda klikkida ja aktsepteerida aken milles see ilmus. Sulgege seadmete loend.
5. Kaamera ilmub vasakus alumises nurgas paiknevas kaamerate loendis. Reaalajas vaate lisamiseks tuleb kaamera märgistada (nimetuse körval kuvatakse hüümärgiga kolmnurk) ja lohistada mustale väljale. Hetke pärast ilmub kaamera kujutis ja kolmnurk muutub roheliseks lambikeseks.
6. Programmi tasandilt võite aktiveerida kaamera Wi-Fi režiimi. Klikkige kaameraloendi kataloogis meie kaamera nimetusel kaks korda. Peale uue akna ilmumist liikuge järjehoidjale WIFI, klikkige skaneerige, määrase enda poolt valitud võrk, sisestage välja „võrgukaitse võti” oma salasõna ja aktsepteerige nupuga „aktsepteerige”. Kaamera taaslähtestub ja LAN kaabli võib lahti ühendada.

b) Interneti kasutajaliidese kasutamise korral (Internet Explorer)

- Lehekülje, www.goclever.com/goclevereye järjehoidjalt „abi”, laadige alla programm Search_tool.
- Käivitage allalaetud programm ja, et programm ühendatud kaamera leiaks, klikkige „Refresh”. Selle nimetuse ilmumisel vasakul pool klikkige kaks korda otsingumootori käivitamiseks
- Otsingumootor palub esitada kasutajanime ja salasõna. Kasutajanimi on admin, seestavust tehasepoolset salasõna ei ole määratud.
- Peale kasutajanime sisestamist kandub otsingumootor kaamera teenindamist võimaldavale kasutajaliidesele.
- Kaamera õigeks toimimiseks tuleb paigaldada plugin „oPlayer”. Kasutajaliidese esimesel käivitamisel teavitab otsingumootor ülalmärgitud programmi paigaldamise vajadusest allpool asetseva punast värviga teatega. Peale paigaldust tuleb, kasutajaliidese lehekülje taaslaidmiseks, otsingumootor værskendada.
- Reaalajas vaatele üleminemiseks tuleb valida valik „Vaade reaalajas (Internet Explorerile)”
- Interneti kasutajaliidese tasandilt võite te aktiveerida kaamera Wi-Fi režiimi. Liikuge seadetesse ja valige „Juhtmevaba võrgu seaded”. Peale uue akna ilmumist määrase enda poolt valitud võrk, sisestage välja „võrgukaitse võti”, oma salasõna ja aktsepteerige nupuga „Aktsepteerige”. Kaamera taaslähtestub ja LAN kaabli võib lahti ühendada.
- Kaamera leidmiseks taaskäivitage programm Search_tool. Selle nimetuse ilmumisel vasakul pool klikkige otsingumootori käivitamiseks kaks korda.

Goclever Eye kasutamine mobiilirakenduse (Android) abil

- Rakenduse paigaldamiseks oma telefoni või tahvelarvutisse skaneerige pakendilt QR kood või leidke Google Play™ poest Goclever Eye nimetusega rakendus.
- Peale rakenduse sisselülitamist vajutage „Lisage uus kaamera”. Nimetuste välja võite enda poolt valitud kaamerate nimetusi vabaltvalitult sisestada. Järgnevaid välju võib täita kolmel viisil:
 - Käsitsi – ID asub kaamera põhjal. Kasutaja on admin, seestavust tehasepoolset salasõna ei ole määratud.
 - QR koodide skaneerija – rakendus loeb vajaliku teabe kaamera põhjal assetsevalt QR koodilt automaatselt
 - Otsingufunktsioon – rakendus leiab võrku ühendatud kaamera ja lisab seejärel puuduva teabe.
 Peale vajalike andmete sisestamist lõpeb see etapp nupuga „Valmis”
- Kaamera kuvab oma nimetuse ja, õige ühenduse korral, muudab staatuse nimetuseks „Võrguga ühendus loodud”. Peale nimetusel vajutamist kandub rakendus kaamera teenindamist võimaldavale reaalaja vaatele.
- Rakenduse tasandilt võite aktiveerida kaamera Wi-Fi režiimi. Liikuge seadetesse (klikkides ikoonile) ja valige „WiFi seaded”. Seejärel klikkige „Wi-Fi otsing”, määrase enda poolt valitud võrk, sisestage välja „salasõna” oma salasõna ja aktsepteerige nupuga „Valmis”. Kaamera taaslähtestub ja LAN kaabli võib lahti ühendada.



CERTIFICATE OF CONFORMITY

GOCLEVER EYE (HCAMEYE2) Käesolevaga deklareerib, et antud toode vastab järgmiste direktiivide tingimustele:

EMC DIRECTIVE	2004 / 108 / EC
LVD DIRECTIVE	2006 / 95 / EC
R&TTE DIRECTIVE	1999 / 5 / EC
RoHS DIRECTIVE	2011/65/EU
ErP DIRECTIVE	2009/125/EU

Täielik vastav document on kättesaadav veebilehel: www.goclever.com.



Toode on sertifitseeritud kui RoHS ühilduv toode.

Korrektne toote utiliseerimine (Elektriliste tooted & Elektroonikaseadmete jäätmed) (Euroopa liidu riikides ja teistes Euroopa riikides kus on vastavad kogumiskohad)

Vastav märgistus näitab, et antud toodet ei tohi tema eluea lõpus visata tavapügi hulka. Vältimaks ohtu keskkonnale või inimsestele palun hoidke toode muust prügist eraldi ja utiliseerige vastavalt taaskasutus- ja utiliseerimisjuhistele. Utiliseerimiseks kasutage palun Teie piirkonnas selleks vastavalt välja töötatud süsteeme ja vastavaid utiliseerimisjaamu. Infot Saat utiliseerimisjaamadest voi iga müükohast poest, kust te toote ostsite.



WIFI KASUTAMISE TINGIMUSED

Kui kasutate IEEE 802.11b/g/n standardit, kanalid 1 kuni 13 (2.4 GHz...2.4835 GHz) on valitavad nii sise- kui välitingimustes kasutamiseks, siiski kehtivad piiravad tingimused Prantsusmaal, Itaalias ja Norras: Prantsusmaa: Sisetingimustes võib vabalt kõiki kanaleid kasutada. Välitingimustes võib kasutada vaid kanaleid 1 kuni 6. Palun määrake kindlaks, et access point on konfigureeritud lubatud vahemikus (kanalid 1 kuni 6) enne WiFi kasutamist
 Itaalia: Erinevad tel tingimustel piiravad ja lubavad seadused: Disposal of Old Electrical & Electronic -with respect to private use, by the Legislative Decree of 1.8.2003, no. 259 ("Code of Electronic Communications"). Täpsemalt Artikel 104 näitab millal vastavaid kasutamislubasid on vaja ja Art. 105 näitab millal tasuta kasutamine on keelatud . Lisaks ministry määrus 28.5.2003, as amended, and Art. 25 (general authorization for electronic communications networks and services) of the Code of electronic communications.
 Norra: Ei tohi kasutada 20km. raadiuses Ny-Lle-sund, Svalbard linna keskimest.



- 1.** Diodi bianchi – Diodi IR
- 2.** Diodo verde – Status della webcam
- 3.** Sensore di luminosità



- 4.** Uscita audio jack
- 5.** Entrata LAN (RJ45)
- 6.** Slot per la scheda microSD
- 7.** Connettore dell'antenna Wi-Fi
- 8.** Reset
- 9.** Porta di alimentazione

Primo collegamento di Goclever Eye.

1. Collegare la webcam all'alimentazione.
2. Collegare la webcam al LAN router utilizzando il cavo LAN in dotazione.

ATTENZIONE: Al momento della prima configurazione la webcam deve essere collegata con il cavo LAN al router.

3. La webcam collegata al router procederà con la configurazione della connessione LAN. Dopo un breve momento sarà disponibile in rete e pronta a continuare la configurazione. La webcam può essere comandata dal livello dei dispositivi mobili e del PC.

IMPORTANTE: durante la configurazione i dispositivi devono essere nella stessa rete LAN.

Utilizzare Goclever Eye tramite il computer.

Per utilizzare il Goclever Eye tramite il computer, scarica il software disponibile sul sito www.goclever.com/goclevereye o usa l'interfaccia internet disponibile per i browser Internet Explorer Firefox. Il browser raccomandato è Internet Explorer.

a) Con l'utilizzo del software Goclever Eye PC

1. Scarica dal sito www.goclever.com/goclevereye, sezione aiuto, il programma Goclever EyePC
2. Installalo e avvia.
3. Nella sezione "Sistema" seleziona "Lista dispositivi" e dopo aver aperto una nuova finestra, clicca "Apri strumenti di ricerca" e trova la webcam collegata.
4. Nel campo "Nome del dispositivo" sarà visualizzato il nome della webcam. Per aggiungerla alla lista dei dispositivi clicca due volte e accetta la finestra che appare. Chiudi la lista dei dispositivi.
5. La webcam sarà visibile nella lista delle webcam in basso a sinistra. Per aggiungere l'anteprima dinamica, occorre selezionare la webcam (accanto al nome viene visualizzato un triangolo con punto esclamativo) e spostarla verso il campo nero. Dopo un breve momento la webcam comincerà a trasmettere immagini e il triangolo diventerà la sia verde.
6. Dal livello del programma puoi attivare la modalità Wi-Fi della webcam. Nella cartella Lista delle Webcam clicca due volte il nome della nostra webcam. Quando appare una nuova finestra, passa alla sezione WIFI, clicca scannerizza, imposta la rete prescelta, inserisci la password nel campo "chiave di protezioni della rete" e accetta con il pulsante "accetta". La webcam effettuerà il restart e il cavo LAN può essere scollegato.

b) Con l'utilizzo dell'interfaccia internet (Internet Explorer)

- 1.Scarica dal sito www.goclever.com/goclevereye, sezione aiuto, il programma Search_tool.
- 2.Avvia il programma scaricato e clicca "Refresh" perché il programma trovi la webcam collegata. Quando appare il suo nome (a sinistra), clicca due volte per avviare il browser.
- 3.Il browser ti chiederà di inserire il nome utente e la password. Il nome utente è admin, ma la password non è stata impostata di fabbrica.
- 4.Dopo aver inserito il nome dell'utente, il browser aprirà l'interfaccia per poter gestire la webcam.
- 5.Perché la webcam funzioni correttamente, è necessario installare il plugin "oPlayer". Al primo avvio dell'interfaccia, il browser ti informerà della necessità di installare questo software (notifica di colore rosso, in basso). All'installazione avvenuta occorre aggiornare (refresh) il browser per permettere all'interfaccia di caricarsi nuovamente.
- 6.Per passare all'anteprima dinamica, occorre selezionare l'opzione "Anteprima dinamica (per Internet Explorer)"
- 7.Dal livello dell'interfaccia internet puoi attivare la modalità Wi-Fi della webcam. Apri le impostazioni e seleziona "Impostazioni della Rete Wireless". Clicca scannerizza, imposta la rete prescelta, inserisci la password nel campo "chiave di protezione della rete" e accetta con il pulsante "accetta". La webcam effettuerà il restart e il cavo LAN può essere scollegato.
- 8.Riavvia il programma Search_tool per trovare la webcam. Quando vedrai il suo nome a sinistra, clicca due volte per avviare il browser.

Utilizzare il Goclever Eye tramite l'applicazione mobile (Android)

- 1.Scannerizza il codice QR visibile sulla confezione o trova nel negozio Google Play™ l'applicazione con nome Goclever Eye per installare l'applicazione nel tuo telefonino o tablet.
- 2.Dopo aver avviato l'applicazione clicca "Aggiungi una nuova webcam". Nel campo nome puoi inserire un qualsiasi nome della webcam. Gli altri campi possono essere riempiti in tre modi diversi:
 - A mano – il ID lo trovi sul fondo della webcam. Il nome utente è admin, ma la password non è stata impostata di fabbrica.
 - Scanner dei codici QR – l'applicazione leggerà automaticamente le informazioni necessarie dal codice QR, che trovi sul fondo della webcam
 - Funzione cerca – l'applicazione troverà la webcam collegata alla rete e, successivamente, completerà le informazioni mancanti.
- Dopo aver inserito tutti i dati necessari, concludi questa fase con il pulsante "Pronto".
- 3.La webcam visualizzerà il suo nome e, se è stata collegata correttamente, il suo status diventerà "Connesso alla rete". Dopo aver cliccato il nome, passerai all'anteprima dinamica per poter gestire la webcam.
- 4.Dal livello di applicazione puoi attivare la modalità Wi-Fi della webcam. Apri le impostazioni (cliccando l'icona) e seleziona "Impostazioni WiFi". Successivamente clicca "Trova Wi-Fi", imposta la rete prescelta, inserisci la password nel campo "Password" e accetta con il pulsante "Pronto". La webcam effettuerà il restart e il cavo LAN può essere scollegato.



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ - STATI UE

Con la presente GOCLEVER Sp. z o.o. dichiara che l'apparecchio GOCLEVER EYE (HCAMEYE2) è conforme alle esigenze e alle altre decisioni delle seguenti direttive:

DIRETTIVA EMC	2004/108/EC
DIRETTIVA LVD	2006/95/EC
DIRETTIVA R&TTE	1999/5/EC
DIRETTIVA RoHS	2011/65/EU
DIRETTIVA ErP	2009/125/EU

Il documento completo con le informazioni dettagliate è disponibile sul nostro sito web: www.goclever.com nella sottopagina relativa ad un dato prodotto nel catalogo dei prodotti. Il file Pdf con la dichiarazione CE si trova tra le sottopagine. Leggi la nostra Politica sulla Privacy e la Politica dei Files Cookies sul nostro sito web www.goclever.com.



Questo prodotto è soggetto alla direttiva **RoHS**.



Smaltimento corretto del prodotto (l'apparecchiatura elettrica ed elettronica usurata – smaltimento dei rifiuti elettrici e elettronici) (Riguarda la Comunità Europea e gli altri stati europei dotati di sistemi di smaltimento differenziati).

Tale marcatura indica che alla fine della vita tale apparecchiatura non dovrebbe essere smaltita con gli altri rifiuti sul territorio della Comunità Europea. Per prevenire la possibile influenza negativa sull'ambiente naturale e sulla salute degli esseri umani è consigliata la segregazione dei rifiuti e un riciclaggio responsabile che promuove il riutilizzo delle fonti materiali. Per lo smaltimento del Vostro apparecchio siete pregati di utilizzare i sistemi di raccolta dei rifiuti o di contattare il negozio dove è stata acquistata la merce.



CONDIZIONI DELL'IMPIEGO DEL WI-FI

In caso di utilizzo della rete senza fili LAN IEEE nello standard 802.11b/g/n in Europa, i canali da 1 a 13 (2,4 GHz ... 2.4835 GHz) possono essere impiegati sia all'interno che all'esterno dei locali. Condizioni più restrittive sono in vigore in Francia, Italia e Norvegia.

- Francia: Il prodotto può essere utilizzato senza limitazioni solamente all'interno dei locali.

La funzione RLAN può essere utilizzata all'esterno solamente nel momento di memorizzazione della comunicazione sui canali autorizzati (vale a dire tra 1 e 6). Prima di avviare la configurazione della connessione internet assicurati che il punto d'accesso sia configurato sul canale da 1 a 6.

- Italia: L'impiego della rete WLAN è regolato dal "Codice di comunicazione elettronica" del giorno 1.8.2003, numero 259. L'articolo 104 definisce quando sia necessario l'ottenimento dell'autorizzazione appropriata. L'articolo 105 indica quando sia possibili utilizzare la rete senza autorizzazioni. L'articolo 25 definisce i principi generali di fornitura dei servizi elettronici.

- Norvegia: L'impiego dell'apparecchiatura radio è vietata nel raggio di 20 km dal centro di Ny-Alesund e Svalbard.



- 1. Baltas diodes – diodes IR
- 2. Zalā diode – kameras statususs
- 3. Spilgtuma devējs



- 4. Audio jack izeja
- 5. LAN (RJ45) izeja
- 6. Micro SD atmiņas kartes slots
- 7. Wi-Fi antenas savienojums
- 8. Reset
- 9. Barošanas pieslēgvieta

Goclever Eye pirmā pieslēgšana.

- 1.** Pieslēgt kameru pie barošanas.
- 2.** Savienot kameru ar LAN rūteri, izmantojot pievienoto LAN vadu.

SVARĪGI: pirmās konfigurācijas laikā kamerai jābūt pieslēgtai pie rūtera ar LAN vadu.

3. Pēc pieslēgšana pie rūtera notiks kameras LAN savienojuma konfigurācija. Pēc brīža kamera būs pieejama tīklā un gatava turpmākai konfigurācijai. Kameru var vadīt no mobilajām ierīcēm un datora.

SVARĪGI: konfigurācijas laikā ierīcēm jāatrodas vienā LAN tīklā.

Goclever Eye lietošana ar datora palīdzību.

Lai lietotu Goclever Eye ar datora palīdzību, lejuplādēt programmu, kas pieejama mājas lapā www.goclever.com/goclevereye, vai izmantot interneta interfeisu, kas pieejams pārlūkprogrammām Internet Explorer un Firefox. Ieteicamā pārlūkprogramma ir Internet Explorer.

a) Izmantojot programmu Goclever Eye PC

- 1.** Lejuplādēt programmu Goclever Eye PC no sadajas „Palīdzība” mājas lapā www.goclever.com/goclevereye.
- 2.** Instalēt un ieiet programmā.
- 3.** No sadajas „Sistēma” izvēlēties „Ierīču saraksts” un pēc jauna loga atvēršanas nospiest „Atvērt meklēšanas rīkus” un sameklēt pievienoto kameru.
- 4.** Laukā „Ierīces nosaukums” parādīsies kameras nosaukums. Lai pievienotu to ierīču sarakstam, jānospiež uz kameras nosaukuma divas reizes un jāapstiprina logs, kas parādīsies. Aizvērt ierīču sarakstu.
- 5.** Kamera parādīsies kameru sarakstā apakšējā kreisajā daļā. Lai ieslēgtu dzīvo skatu (Live View), jāatzīmē kamera (blakus nosaukumam ir trijstūris ar izsaukuma zīmi) un jāpārvelk uz melno lauku. Pēc brīža parādīsies attēls no kameras, un trijstūri nomainīs zaļā lampīja.
- 6.** No programmas var aktivizēt kameras Wi-Fi režīmu. Katalogā „Kameru saraksts” divas reizes nospiest uz mūsu kameras nosaukuma. Parādoties jaunam logam, pāriet sadalā WIFI, nospiest „Meklēt”, izvēlēties savu tīklu, ierakstīt paroli laukā „Tikla aizsardzības atslēga” un apstiprināt ar pogu „Apstiprināt”. Kamera restartēsies un LAN vads var tikt atslēgts.

b) Izmantojot interneta interfeisu (Internet Explorer)

1.Lejuplādēt programmu Search_tool no sadajas "Palīdzība" mājas lapā www.goclever.com/goclevereye.

2.Ieslēgt lejuplādēto programmu un nospiest „Refresh”, lai programma atrastu pieslēgto kameru. Kad parādīsies kameras nosaukums pa kreisi, nospiest divas reizes, lai ieslēgtu pārlūkprogrammu.

3.Pārlūkprogramma pieprasīs norādīt lietotāja nosaukumu un paroli. Lietotāja nosaukums ir admin, savukārt, parole rūpnieciski netika iestatīta.

4.Pēc lietotāja nosaukuma ierakstīšanas pārlūkprogramma pāries interfeisā, kas Jauj vadit kameru.

5.Kameras pareizajai darbībai jāinstalē spraudnis „oPlayer”. Pēc interfeisa pirmās ieslēgšanas pārlūkprogramma informēs par nepieciešamību instalēt iepriekš minētu programmatūru ar sarkanās krāsas paziņojumu lapas apakšdaļā. Pēc instalēšanas nepieciešams atjaunot pārlūkprogrammu, lai interfeisa lapa varētu no jauna ielādēties.

6.Lai pārietu dzīvajā skatā (Live View), jāizvēlas opcija „Dzīvais skats (Live View) (pārlūkprogrammai Internet Explorer)”

7.No interneta interfeisa var aktivizēt kameras Wi-Fi režīmu. Pāriet iestatījumos un izvēlēties „Bezvadu tīkla iestatījumi”. Nospiest „Meklēt”, izvēlēties savu tīklu, ierakstīt paroli laukā „Tīkla aizsardzības atslēga” un apstiprināt ar pogu „Apstiprināt”. Kamera restartēsies, bet LAN vads var tikt atslēgts.

8.Atkārtoti ieslēgt programmu Search_tool, lai atrastu kameru. Kad parādīsies kameras nosaukumus pa kreisi, nospiest divas reizes, lai ieslēgtu pārlūkprogrammu.

Goclever Eye lietošana ar mobilās aplikācijas palīdzību (Android)

1.Skenēt QR kodu, kas redzams uz iepakojuma, vai atrast aplikāciju Goclever Eye veikalā Google Play™, lai instalētu aplikāciju savā telefonā vai planšetdatorā.

2.Pēc aplikācijas ieslēgšanas nospiest „Pievienot jaunu kameru”. Laukā „Nosaukums” var ierakstīt jebkuru Jūsu izvēlēto kameras nosaukumu. Nākamie lauki var tikt aizpildīti trīs veidos:

- Manuāli – ID atrodas kameras apakšdaļā. Lietotājs ir admin, bet parole rūpnieciski netika iestatīta.

- QR kodu skeneris – aplikācija automātiski nolasīs nepieciešamo informāciju no QR koda, kas atrodas kameras apakšdaļā.

- Funkcija „Meklēt” – aplikācija atradīs tīklam pieslēgto kameru un aizpildīs trūkstošo informāciju.

Pēc nepieciešamo datu ievadīšanas pabeigt šo posmu, nospiežot pogu „Gatavs”.

3.Kamera attēlos savu nosaukumu un, ja kamera ir pareizi pieslēgta, tās statuss nomainīsies uz „Pieslēgts tīklam”. Nospiežot uz nosaukuma, aplikācija pāries dzīvajā skatā (Live View), kas Jauj lietot kameru.

4.No aplikācijas var aktivizēt kameras Wi-Fi režīmu. Iejet iestatījumos (nospiežot uz ikonas) un izvēlēties „Wi-Fi iestatījumi”. Tad nospiest „Meklēt Wi-Fi”, izvēlēties savu tīklu, ierakstīt paroli laukā „Parole” un apstiprināt ar pogu „Gatavs”. Kamera restartēsies, bet LAN vads var tikt atvienots.



ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS - ES VALSTĪS

Ar šo GOCLEVER Sp. z o.o. apliecinā, ka ierīce GOCLEVER EYE (HCAMEYE2) atbilst zemāk norādīto direktīvu būtiskajām prasībām un citiem atbilstošiem noteikumiem:

EMC DIREKTĪVA	2004 / 108 / EC
LVD DIREKTĪVA	2006 / 95 / EC
R&TTE DIREKTĪVA	1999 / 5 / EC
RoHS DIREKTĪVA	2011/65/EU
ErP DIREKTĪVA	2009/125/EU

Atbilstību apliecināšošs dokuments ar visu nepieciešamo informāciju ir pieejams mūsu mājas lapā: www.goclever.com, attiecīgā produkta cilnē produktu katalogā. Pdf failis ar CE deklarāciju ir atrodams attiecīgajās cilnēs.

Izlasiet mūsu Privātuma politiku un Sīkfailu politiku vietnē www.goclever.com.



Šim produktam ir piemērojama **RoHS** direktīva.



Izstrādājuma pareiza likvidēšana (attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm).

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis marķējums norāda, ka ierīci pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem ES teritorijā. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu. Lai likvidētu ierīci lūdzam izmantot vietējās atkritumu savākšanas sistēmas vai sazinieties ar produkta pārdēvēju.



BEZVADU DATORTĪKLA (WI-FI) LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lietojot bezvadu datortīklu LAN IEEE pēc 802.11b/g/n standarta Eiropā, kanālus no 1 līdz 13 (2,4 GHz ... 2.4835 GHz) var izmantot gan telpās, gan ārpus tām. Stingrāki noteikumi tiek piemēroti Francijā, Itālijā un Norvēģijā.

- Francija: Produktu drīkst lietot bez ierobežojumiem tikai telpu iekšā. RLAN funkciju drīkst lietot ārpus telpām tikai ja savienojums izmanto autorizētos kanālus (no 1 līdz 6). Tāpēc, pirms interneta savienojuma konfigurācijas un izveidošanas pārliecinieties, ka piekļuves punkts darbojas 1 - 6 kanālā.
- Itālija: WLAN tīkla lietošanas noteikumi ir ietverti 1.8.2003. „Elektronisko sakaru kodeksā” nr. 259. 104. pants noteic, kādās situācijās ir nepieciešams saņemt attiecīgo atļauju. 105. pants noteic, kādās situācijās drīkst lietot tīklu bez atļaujas. 25. pants noteic kārtību, kādā tiek sniegti elektroniskie pakalpojumi.
- Norvēģija: Radio iekārtas nav jālieto 20 km rādiusā no Ny-Alesund un Svalbard centra.



- 1. Balti diodai – IR Diodai
- 2. Žalias diodas – Kameros būklė
- 3. Šviesos daviklis



- 4. Audio jack išeiga
- 5. LAN (RJ45) įeiga
- 6. MicroSD kortelės lizdas
- 7. Wi-Fi antenos jungtis
- 8. Reset
- 9. Maitinimo jungtis

Pirmas Goclever Eye pajungimas.

1. Pajunkite kamerą prie maitinimo.
2. Pajunkite kamerą prie maršrutizatoriaus, pasinaudojus pridėto LAN laidą pagalba.

SVARBU: Per pirmąjį konfigūraciją kamera turi būti pajungta prie maršrutizatoriaus LAN laidą pagalba.

3. Pajungus kamerą prie maršrutizatoriaus, prasidės jos LAN sujungimo konfigūravimas. Po tam tikro laiko ji bus prieinama tinkle ir ją galima toliau konfigūruoti. Kamerą galima aptarnauti iš mobiliųjų įrenginių ir kompiuterio lygmens.

SVARBU: Konfigūravimo metu įrenginiai turi būti tame pačiame LAN tinkle.

Goclever Eye naudojimasis kompiuterio pagalba.

Norint naudotis Goclever Eye kompiuterio pagalba atsisiųskite www.goclever.com/goclevereye svetainėje prieinamą programinę įrangą arba pasinaudokite internetine sąsaja, prieinama Internet Explorer bei Firefox naršyklėse. Rekomenduojame naudotis Internet Explorer naršykle.

a)Naudojantis Goclever Eye PC programa

1.Atsisiųskite iš www.goclever.com/goclevereye pagalbos skyrelio Goclever EyePC programą

2.Instaliuokite, po to paleiskite.

3.Iš skyrelio „Sistema“ pasirinkite „Įrenginių sąrašą“ ir atsidarius naujam langui, paspauskite „Atidaryti paieškos įrankius“ ir raskite pajungtą kamerą.

4.Lauke „Įrenginio pavadinimas“ atsiras kameros pavadinimas. Norint ją įtraukti į įrenginių sąrašą, reikia ant jos du kartus spustelėti ir patvirtinti atsiradusį langą. Uždarykite įrenginių sąrašą.

5.Kamera atsiras kamerų sąraše apatiniaime kairiajame kampe. Norint pridėti peržiūrą gyvai, reikia pažymėti kamerą (šalia pavadinimo atsiranda trikampis su šauktuku) ir patraukti link juodojo lauko. Netrukus atsiras vaizdas iš kameros, o trikampis taps žaliaja lempute.

6.Iš programos lygio galite įdiegti Wi-Fi kameros režimą. Kamerų sąrašo kataloge galite du kartus paspausti mūsų kameros pavadinimą. Atsiradus naujam langui, pereikite prie WIFI skyrelio, spustelékite skenuoti, nustatykite savo pasirinktą tinklą, lauke „tinklo apsaugų raktas“ įrašykite slaptažodį ir patvirtinkite mygtuku „patvirtinti“. Kamera pasileis iš naujo, o LAN laidą galima atjungti.

b) Pasinaudojus internetine sasaja (Internet Explorer)

1. Atsisiųskite iš www.goclever.com/goclevereye pagalbos skyrelio Search_tool programą.

2. Paleskite pasirinktą programą ir spustelékite „Refresh“, kad programa atrastų pajungtą kamerą. Jos pavadinimui atsiradus kairėje pusėje, spustelékite du kartus, kad paleistume naršykę.

3. Naršykėlė paprašys pateikti vartotojo pavadinimą ir slaptažodį. Vartotojo pavadinimas tai admin, tuo tarpu gamyklinis slaptažodis nebuvo nustatytas.

4. Irašius vartotojo pavadinimą, naršykėlė perkels į sasaja, kurios dėka galima aptarnauti kamerą.

5. Kad kamera teisingai veiktu, reikia instaliuoti „oPlayer“ priedą. Pirmą kartą paleidus sasaja, naršykėlė informuos apie būtinumą instaliuoti aukščiau minėtą programinę įrangą raudonos spalvos pranešimu apačioje. Instaliavus, reikia atnaujinti naršykę, kad sasajos puslapis galėtų naujai užsikrauti.

6. Norint iš naujo pereiti prie peržiūrėjimo gyvai, reikia pasirinkti „Peržiūra gyvai (Internet Explorer atveju)“ pasirinkimą.

7. Iš internetinės sasajos lygmens galite aktyvuoti Wi-Fi kameros režimą. Čekite į nustatymus ir pasirinkite „Belaidžio tinklo nustatymai“. Po to paspauskite skenuotu, nustatykite savo pasirinktą tinklą, išrašykite slaptažodį lauke „tinklo apsaugų raktas“ ir patvirtinkite mygtuku „Patvirtinti“. Kamera pasileis iš naujo, o LAN laidą galima atjungti.

8. Iš naujo paleiskite Search_tool programą, kad rastumėte kamerą. Kai kairėje pusėje atsiras jos pavadinimas, spustelékite du kartus, kad paleistume naršykę.

Naudojimasis Goclever Eye mobiliosios programėlės pagalba (Android)

1. Nuskenuokite QR kodą, esantį ant pakuočės arba raskite Google Play™ parduotuvėje Goclever Eye programėlę, kad instaliuotumėte programėlę savo telefone arba planšetiniame kompiuteryje.

2. Paspaudus programėlę, paspauskite „Pridėti naują kamerą“. Lauke pavadinimas galite išrašyti bet kokį savo pasirinktą kameros pavadinimą. Kitus laukus galima užpildyti trim būdais:

- Rankiniu būdu – ID yra kameros apačioje. Vartotojas tai admin, tuo tarpu gamyklinis slaptažodis nebuvo nustatytas.
- QR kodų skaneris – programėlė automatiškai nuskaito reikiamą informaciją iš kameros apačioje esančio QR kodo.
- Funkcija rasti – programėlė ras kamerą pridėta prie tinklo, o po to užpildys reikiamą informaciją.

Įsivedus reikiamus duomenis, šį etapą užbaikite mygtuku „Paruošta“

3. Kamera parodys savo pavadinimą ir, jeigu buvo teisingai pajungta, jos statusas pasikeis į „Pajungta prie tinklo“. Paspaudus pavadinimą, programėlė perkels į peržiūrėjimą gyvai, kurios dėka galima aptarnauti kamerą.

4. Iš programėlės lygio galite įdiegti Wi-Fi kameros režimą. Čekite į nustatymus (spustelėjė piktogramą) ir pasirinkite „WiFi nustatymai“. Po to spustelékite „Wi-Fi paieška“, nustatykite savo pasirinktą tinklą, išrašykite slaptažodį lauke „slaptažodis“ ir patvirtinkite mygtuku „Paruošta“. Kamera pasileis iš naujo, o LAN laidą galima atjungti.



ATITIKTIES SERTIFIKATAS - ES ŠALYS

Šiuo „GOCLEVER“ Sp. z o.o. deklaruojama, kad įrenginys GOCLEVER EYE (HCAMEYE2) atitinka pagrindinius žemiau nurodytų direktivų reikalavimus ir kitas jų nuostatas:

DIREKTYVA (EMC)	2004/108/EB
DIREKTYVA (LVD)	2006/95/EB
DIREKTYVA (R&TTE)	1999/5/EB
DIREKTYVA RoHS	2011/65/EU
DIREKTYVA ErP	2009/125/EU

Visą dokumentą su išsamia informacija galima rasti mūsų interneto svetainėje adresu www.goclever.com, pasirinkus produktų katalogo žymą, skirtą atitinkamam produktui. Pdf formato byla su EB deklaracija patalpinta tarp žymų. Prašome susipažinti su mūsų privatumo politika ir slapukų naudojimo politika svetainėje www.goclever.com. Izlasipt mūsu Privatumo politiku un Sīkfailu politiku vietnē www.goclever.com.



Šiam produktui taikomos pavojingų medžiagų naudojimą apribojančios direktyvos (**RoHS**) nuostatos.

KOKYBĖS ŽENKLAS - UKRAINA - Nacionalinis kokybės ženklas patvirtina, kad produktas atitinka Ukrainos techninių reikalavimų nuostatas.



Tinkamas šio produkto pašalinimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos - elektros ir elektroninės įrangos atliekų šalinimas)
(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, turinčiose atskiras atliekų šalinimo sistemas).

Šis ženklinimas reiškia, kad pasibaigus produkto naudojimo laikotarpiui, ES teritorijoje šis įrenginys negali būti išmestas kartu su kitomis atliekomis. Siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, rekomenduojama rūšiuoti atliekas ir pašalinti jas atsakingai, skatinant pakartotinį materialinių išteklių panaudojimą. Norint pašalinti įrenginį, rekomenduojama pasinaudoti veikiančiomis atliekų surinkimo sistemomis arba susiekti su parduotuve, kurioje įsigijote produkta.



Wi-Fi NAUDOJIMO SĄLYGOS

Beliald̄ LAN IEEE 802.11 b/g/n standarto tinklą Europoje, kanalai nuo 1 iki 13 (2,4 GHz ... 2,4835 GHz), galima naudoti tiek patalpose, tiek ir išorėje. Griežtesnės sąlygos galioja Prancūzijoje, Italijoje ir Norvegijoje.

- Prancūzija: Produktas be apribojimų gali būti naudojamas tik patalpose.

RLAN funkcija išorėje gali būti naudojama tik nustatant ryšį su patvirtintais kanalais (pvz., nuo 1 iki 6). Todėl, prieš pradėdami interneto ryšio parametrų nustatymą, įsitikinkite kad prieigos taškas sukonfigūruotas kanalui nuo 1 iki 6.

- Italija: WLAN tinklo naudojimą reglamentuoja 2003-08-01 „Elektroninių ryšių kodeksas“, nr. 259.104 str. nustato atvejus, kuriais reikia gauti atitinkamą leidimą. 105 str. nurodo kada galima naudotis tinklu be leidimo. 25 str. nustato bendras elektroninių paslaugų teikimo taisykles.

- Norvegija: Radijo ryšio įrangos naudojimas draudžiamas 20 km spinduliu nuo Ny Alesundo ir Svalbardo centro.



- 1. Biele diódy – Diódy IR (infračervené)
- 2. Zelená dióda – Stav kamery
- 3. Senzor jasnosti



- 4. Audio jack
- 5. RJ45 (pripojenie siete LAN)
- 6. Port na microSD kartu
- 7. Pripojenie Wi-Fi antény
- 8. Reset
- 9. Pripojenie napájania

Prvé pripojenie Goclever Eye.

- 1.Kameru pripojte k el. napätiu.
- 2.Kameru pripojte k smerovaču (LAN router) pomocou pripojeného sieťového (LAN) kábla.

DÔLEŽITÉ: Počas úvodnej konfigurácie kamera musí byť k smerovaču pripojená sieťovým káblom.

3.Ked' sa kamera pripojí k smerovaču, nakonfiguruje sa pripojenie LAN. Po chvíli bude dostupná v sieti pripravená na ďalšiu konfiguráciu. Kamera sa dá ovládať z mobilných zariadení alebo z počítača.

DÔLEŽITÉ: zariadenia musia byť počas konfigurácie pripojené k tej istej sieti LAN.

Používanie Goclever Eye pomocou počítača.

Ak chcete Goclever Eye používať pomocou počítača, prevezmite si aplikáciu z webovej stránky www.goclever.com/goclevereye, alebo môžete použiť webové rozhranie dostupné cez webové prehliadače Internet Explorer a Firefox. Odporúčame prehliadač Internet Explorer.

a)Pomocou aplikácie Goclever Eye PC

1.Z webovej stránky www.goclever.com/goclevereye, zo záložky Pomoc, prevezmite si aplikáciu Goclever EyePC.

2.Nainštalujte a následne spustite.

3.So záložky „Systém“ vyberte „Zoznam zariadení“ a keď sa otvorí nové okno, kliknite „Otvoriť nástroje vyhľadávania“ a vyhľadajte pripojenú kameru.

4.Názov kamery sa zobrazí v políčku „názov zariadenia“. Ak ju chcete pridať do zoznamu zariadení, dvakrát kliknite na požadované zariadenie a potvrďte v okne, ktoré sa následne zobrazí. Zavorte zoznam zariadení.

5.Kamera sa zobrazí na zozname kamier v ľavom dolnom rohu. Ak chcete pridať náhľad naživo, zaznačte kameru (vedľa názvu kamery sa zobrazuje trojuholník s výkričníkom) a pretiahnite ju na čierne políčko. Po chvíli sa zobrazí obraz kamery a trojuholník sa zmení na zelenú baterku.

6.Úrovne aplikácie môžete aktivovať Wi-Fi režim kamery. V zozname kamier dvakrát kliknite na názov požadovanej kamery. Zobrazí sa nové okno, prejdite do záložky „Wi-Fi“, kliknite „Vyhľadať“, vyberte požadovanú sieť Wi-Fi, v políčku „bezpečnostný klúč siete“ uvedte heslo a potvrďte kliknutím tlačidla „Potvrdit“. Kamera sa zresetuje, a môžete odpojiť sieťový kábel.

b) Pomocou webového rozhrania (Internet Explorer)

- 1.Z webovej stránky www.goclever.com/goclevereye, zo záložky Pomoc, prevezmite si aplikáciu Search_tool.
- 2.Spuštite prevzatú aplikáciu a kliknite „Obnoviť“, aby program vyhľadal pripojenú kameru. Ked' sa na ľavej strane zobrazí jej názov, dvakrát na ňu kliknite, aby sa spustil prehliadač.
- 3.Prehliadač požiada o uvedenie užívateľského mena a hesla. Názov užívateľa je „admin“, a továrensky nie je nastavené žiadne heslo.
- 4.Ked' uvedete názov užívateľa, prehliadač presmeruje na webové rozhranie umožňujúce obsluhovať danú kameru.
- 5.Aby kamera správne fungovala, je potrebné nainštalovať plugin „oPlayer“. Prehliadač pri prvom spustení webového rozhrania poinformuje, že je potrebné tento softvér nainštalovať. Ked' sa tento plugin nainštalujte, obnovte prehliadač, aby sa znova načítala stránka webového rozhrania.
- 6.Ak chcete otvoriť náhľad naživo, vyberte voľbu „Náhľad naživo“ (pre Internet Explorer)"
- 7.Z úrovne webového rozhrania môžete aktivovať Wi-Fi režim kamery. Otvorte nastavenia a vyberte voľbu „Nastavenie bezdrôtovej siete“. Potom kliknite „vyhľadať“, vyberte požadovanú sieť, v poličku „bezpečnostný kľúč siete“ uvedte heslo a potvrďte kliknutím tlačidla „Potvrdit“. Kamera sa zresetuje, a môžete odpojiť sieťový kábel.
- 8.Opäť spustite aplikáciu Search_tool, ktorá opäťovne vyhľadá kameru. Ked' sa na ľavej strane zobrazí jej názov, dvakrát na ňu kliknite, aby sa spustil prehliadač.

Používanie Goclever Eye pomocou mobilnej aplikácie (Android)

- 1.Naskenujte QR kód vytlačený na balení, alebo v obchode Google Play™ vyhľadajte aplikáciu s názvom Goclever Eye. Nainštalujte ju v svojom smartfóne alebo tablete.
- 2.Po spustení aplikácie stlačte „Pridať novú kameru“. V poličku názov môžete vpisať ľubovoľný vami vybraný názov kamery. Ďalšie políčka sa dajú vyplniť tromi spôsobmi:
 - Ručne – ID je uvedené na spodnej strane kamery. Názov užívateľa je „admin“, a továrensky nie je nastavené žiadne heslo.
 - Naskenovať QR kód – aplikácia automaticky načíta potrebné informácie z QR kódu, ktorý je uvedený na spodnej strane kamery.
 - Funkcia vyhľadať – aplikácia vyhľadá kameru pripojenú k sieti, a následne doplní chýbajúce informácie.
 Ked' sú všetky potrebné údaje vyplnené, potvrďte túto etapu stlačením tlačidla „Hotovo“.
- 3.Kamera zobrazí svoj názov a ak je správne pripojená, zmení sa jej stav na „Pripojená k sieti“. Ked' stlačíte názov, aplikácia otvorí náhľad naživo, prostredníctvom ktorého môžete obsluhovať kameru.
- 4.Z úrovne aplikácie môžete aktivovať Wi-Fi režim kamery. Otvorte nastavenia (kliknutím na ikonu) a vyberte voľbu „Nastavenie WiFi“. Potom kliknite „Vyhľadať WiFi“, vyberte požadovanú sieť, v poličku „heslo“ uvedte heslo a potvrďte kliknutím tlačidla „Hotovo“. Kamera sa zresetuje, a môžete odpojiť sieťový kábel.



VYHLÁSENIE O ZHODE – ŠTÁTY EÚ

Týmto spoločnosť GOCLEVER Sp. z o.o. vyhlasuje, že zariadenie GOCLEVER EYE (HCAMEYE2) splňa podstatné požiadavky a iné príslušné ustanovenia nasledujúcich smerníc:

Smernica EMC	2004/108/EC
Smernica LVD	2006/95/EC
Smernica R&TTE	1999/5/EC
Smernica RoHS	2011/65/EU
Smernica ErP	2009/125/EU

Kompletný dokument s podrobnejšími informáciami je zverejnený na našej webstránke: www.goclever.com v záložke daného výrobku v katalógu našich výrobkov. Súbor .pdf s vyhlásením o zhode CE je umiestnený medzi záložkami. Prečítajte si našu politiku ochrany osobných údajov a politiku súborov „cookies“, ktoré sa používajú na webstránke [goclever.com](http://www.goclever.com).the bookmarks of our product catalogue. Please read our Privacy Policy and Cookie Policy at www.goclever.com.



Tento výrobok podlieha smernici **RoHS**.



Správna likvidácia tohto výrobku (použité elektrické a elektronické zariadenia – likvidácia elektrického a elektronického odpadu)
(Týka sa štátov Európskej únie a iných európskych štátov, ktoré majú osobitné systémy likvidácie odpadov.)

Tento znak označuje výrobky, ktoré sa nesmú na území EÚ vyhodíť ako komunálny odpad, ale musia sa osobitne separovať a spracovať. Najlepší spôsob predchádzania vzniku negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie je spracovanie odpadov, ich správna separácia a následná recyklácia, zameraná na opäťovné využitie materiálnych zdrojov. Keď sa rozhodnete vaše zariadenie vyhodiť, postupujte v súlade s miestnym systémom spracovania odpadov, alebo kontaktujte predajné miesto, v ktorom ste si daný tovar kúpili.



PODMIENKY POUŽÍVANIA WI-FI

V prípade používania bezdrôtovej siete LAN IEEE v štandarde 802.11b/g/n v Európe, kanály od 1 do 13 (2,4 GHz ... 2.4835 GHz) sa môžu používať tak vonku ako aj vo vnútri budov. Prísnejšie predpisy platia vo Francúzsku, Taliansku a Nórsku.

- Francúzsko: Výrobok sa môže bez obmedzení používať iba vo vnútri budov.

Funkcia WLAN sa môže používať mimo budov iba v prípade, ak je komunikácia nastavená po autorizovaných kanáloch (tzn. od 1 do 6). Preto sa predtým, ako začnete wifi pripojenie používať, uistite, že prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť, pracuje v rozpätí kanálov od 1 do 6.

- Taliansko: Používanie siete WLAN upravuje „Zákon o elektronickej komunikácii“ z 1. augusta 2003, číslo 259. Článok 104 určuje, kedy je vyžadované získanie príslušného povolenia. Článok 105 určuje, kedy je možné používať sieť bez povolenia. Článok 25 určuje všeobecné podmienky poskytovania elektronických služieb.

- Nórsko: Použitie rádiových zariadení je zakázané v rozpätí 20 km od centra Ny-Alesund a Svalbard.



- 1.** Bele diode – IR diode
- 2.** Zelena dioda – status kamere
- 3.** Senzor svetlosti



- 4.** Vtičnica izhoda avdio
- 5.** Izhod LAN (RJ45)
- 6.** Reža za kartico microSD
- 7.** Antenski konektor Wi-Fi
- 8.** Reset
- 9.** Vhod napajanja

Prvi priklop naprave Goclever Eye.

- 1.Priklučite kamero na vir napajanja.
- 2.Priklučite kamero na LAN usmerjevalnik z uporabo priloženega voda LAN.

POMEMBNO: Pri prvi konfiguraciji mora biti kamera z vodom LAN priključena na usmerjevalnik

3.Po priključitvi kamere na usmerjevalnik se konfigurira njena povezava LAN. Čez nekaj časa bo na voljo v omrežju in pripravljena za nadaljnjo konfiguracijo. Kamero je možno upravljati z mobilnih naprav ali z računalnika.

POMEMBNO: Tekom konfiguracije se morajo naprave nahajati v istem omrežju LAN.

Upravljanje Goclever Eye prek računalnika.

Za upravljanje naprave Goclever Eye z uporabo računalnika si presnemite programsko orodje, ki je na voljo na strani www.goclever.com/goclevereye, ali pa se poslužite spletnega vmesnika, ki je na voljo za brskalnike Internet Explorer in Firefox. Priporočeni brskalnik je Internet Explorer.

a) Pri uporabi programa Goclever Eye PC

1.Presnemite si z www.goclever.com/goclevereye z zavihka pomoč program Goclever EyePC

2.Instalirajte si ga v računalniku in ga zaženite.

3.Na zavihku „System“ izberite „Seznam naprav“ in po odprtju novega okna pritisnite na „Odpri iskalna orodja“ ter poiščite priključeno kamero.

4.V polju „ime naprave“ se pojavi v ime kamere. Na seznam naprav se jo doda tako, da se dvakrat klikne nanjo in potrdi okno, ki se prikaže. Zaprite seznam naprav.

5.Kamera se prikaže na seznamu kamer v spodnjem levem kotu. Če želite dodati predogled v živo, je treba označiti kamero (zraven imena se prikaže trikotnik s klicajem) in jo povleči na črno polje. Čez nekaj časa se prikaže slika iz kamere, trikotnik pa se spremeni v zeleno lučko.

6.Iz programa se lahko aktivira način Wi-Fi kamere. V katalogu seznam kamer dvojno kliknite na ime naše kamere. Ko se prikaže novo okno, se pomaknite na zavihek WIFI, kliknite skeniraj, nastavite izbrano omrežje, vnesite geslo v polju „ključ za zaščite omrežja“ in potrdite s pritiskom na tipko „sprejmi“. Kamera se ponovno zažene in kabel LAN lahko odklopite.

b) Pri uporabi spletnega vmesnika (Internet Explorer)

- Presnemite si z www.goclever.com/goclevereye iz zavihka pomoč program Search_tool.
- Zaženite preneseni program in kliknite na „Refresh”, da program najde priključeno kamero. Ko se prikaže njeno ime na levi strani, kliknite dvojno za zagon brskalnika.
- Brskalnik vas bo zaprosil, da vpišete ime uporabnika in geslo. Uporabniško ime je admin, medtem ko geslo ni bilo tovarniško nastavljeno.
- Po vpisu imena uporabnika brskalnik izvede prenos na vmesnik, ki omogoča upravljanje kamere.
- Za pravilno delovanje kamere je treba instalirati vtič „oPlayer”. Brskalnik vas bo pri prvem zagonu vmesnika z obvestilom spodaj v rdeči barvi obvestil o nuji instaliranja zgoraj omenjene programske opreme. Po instaliranju je treba osvežiti brskalnik, da se bo lahko stran z vmesnikom znova napolnila.
- Za prehod na ogled v živo je treba izbrati „Ogled v živo (za Internet Explorer)”
- Z ravni spletnega vmesnika lahko aktivirate način Wi-Fi kamere. Pojdite v nastavitev in izberite „Nastavitev brezžičnega omrežja”. Nato kliknite skeniraj, nastavite omrežje, ki ste si ga izbrali, vnesite geslo v polju „ključ za zaščite omrežja” in potrdite s pritiskom na tipko „Sprejmi”. Kamera se ponovno zažene in kabel LAN lahko odklopite.
- Ponovno zaženite program Search_tool, da poiščete kamero. Ko se prikaže njeno ime na levi strani, kliknite dvojno za zagon brskalnika.

Uporaba Goclever Eye s koriščenjem mobilne aplikacije (Android)

- Skenirajte kodo QR, vidno na embalaži, ali poiščite v trgovini Google Play™ aplikacijo z imenom Goclever Eye v cilju instaliranja aplikacije na svojem telefonu ali tablici.
- Po vklopu aplikacije pritisni na „Dodaj novo kamero”. V polje ime lahko vnesete poljubno ime, ki si ga izberete za kamero. Naslednja polja je možno izpolniti na tri načine:
 - Ročno – ID se nahaja na spodnji strani kamere. Uporabnik je admin, medtem ko geslo ni tovarniško nastavljeno.
 - Skener kod QR – aplikacija avtomatsko odčita potrebne informacije s kode QR, ki se nahaja na spodnji strani kamere.
 - Funkcija poišči – aplikacija poišče kamero, priključeno na omrežje, nato pa dopolne manjkajoče informacije.
- Po vnosu potrebnih podatkov to etapo zaključite s pritiskom na „Gotovo”.
- Kamera prikaže svoje ime in njen status se, če je pravilno priključena, spremeni na „Povezano z omrežjem”. Po pritisku na ime aplikacija opravi prehod na ogled v živo, ki omogoča upravljanje kamere.
- Z ravni aplikacije lahko aktivirate način Wi-Fi kamere. Pojdite v nastavitev (s klikom na ikono) in izberite „Nastavitev WiFi”. Nato kliknite na „Iskanje Wi-Fi”, nastavite omrežje, ki ste si ga izbrali, vnesite geslo v polju „geslo” in potrdite s pritiskom na „Gotovo”. Kamera se ponovno zažene in kabel LAN lahko odklopite.



POTRDILO O SKLADNOSTI - DRŽAVE EU

Tem sklepom GOCLEVER Sp. z o.o. izjavlja, da naprava GOCLEVER EYE (HCAMEYE2) je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami v skladu s temi direktivami:

EMC DIREKTIVA	2004 / 108 / EC
LVD DIREKTIVA	2006 / 95 / EC
R&TTE DIREKTIVA	1999 / 5 / EC
RoHS DIREKTIVA	2011/65/EU
ErP DIREKTIVA	2009/125/EU

Celoten dokument s podrobnimi podatki, je na voljo na naši spletni strani: www.goclever.com v jeziček na izdelku v vrstah kataloga izdelkov. Pdf datoteka deklaracije CE se namesti zaznamkov.

Preberite naš Pravilnik o zasebnosti in Politike datoteke "Cookies" na www.goclever.com.com.



Ta izdelek je v skladu z direktivo **RoHS**.



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema - odlaganje odpadkov električna in elektronska oprema)

(Velja v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odlaganja)

Ta oznaka prikazuje, da naprava na koncu življenske dobe izdelka ne sme biti odstraniti skupaj z drugimi padavin v EU področje. Da bi preprečili morebitne negativne vpliv na okolje in zdravje ljudi je navedeno ločevanje odpadkov in odgovorenog recikliranje, ki spodbuja ponovno uporabo materialnih virov. Za odlaganje Vaše naprave prosim uporabite sistemih vračanja in zbiranja ali se obrnite trgovino, kjer ste izdelek kupili.



POGOJI UPORABA Wi-Fi

Če uporabljate brzino omrežje LAN IEEE 802.11 b / g / n, v Evropi, kanali od 1 do 13 (2,4 GHz 2,4835 GHz ...) se lahko uporablja tako notranji in zunanj. Veljajo strožji pogoji v Franciji, Italiji in Norveška.

- Francija: Izdelek se lahko uporablja brez omejitev le zaprtih prostorih. Funkcija RLAN se lahko uporablja na prostem ob določitvi pooblaščeni komunikacijski kanali (tj med 1. in 6.). Tako pred začetkom vzpostaviti povezavo z internetom, se prepričajte, da dostopna točka konfigurirana je na kanal 1 do 6.

- Italija: Uporaba omrežja WLAN ureja „Kodeks elektronske komunikacije“ z dne 1.8.2003, številka 259. 104 člen določa, kdaj je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje. 105 člen določa, kdaj lahko uporabljajo omrežje brez omogočajo. Člen 25 določa splošna pravila za zagotavljanje elektronskih storitev.

- Norveška: Uporaba radijske opreme ni dovoljena v radiju 20 km od center Ny-Ålesund in Svalbardu.



- 1.** Diodos blancos – Diodos IR
- 2.** Diodo verde – Estado de la cámara
- 3.** Sensor de brillo



- 4.** Salida audio jack
- 5.** Entrada LAN (RJ45)
- 6.** Ranura para la tarjeta microSD
- 7.** Conexión para la antena Wi-Fi
- 8.** Reset
- 9.** Puerto de alimentación

Primera carga Goclever Eye.

1. Conecta la cámara a la red (alimentación).
2. Conecta la cámara al LAN router usando el cable LAN que incluye el set.

IMPORTANTE: Si configuras la cámara por primera vez, debes conectarla con el cable LAN al router.

3. Al conectar la cámara al router, comenzará configuración de la conexión LAN. Al rato, la configuración estará disponible en la red y preparada para una configuración más avanzada. Se puede usar la cámara con dispositivos móviles o con el ordenador.

IMPORTANTE: los dispositivos deben estar conectados a la misma red LAN durante su configuración.

Uso de Goclever Eye con ordenador.

Para usar Goclever Eye mediante el ordenador, descarga el software disponible en la web www.goclever.com/goclevereye o usa el interfaz disponible para los buscadores Internet Explorer y Firefox. Se recomienda el uso de Internet Explorer.

a) Si usas el programa Goclever Eye PC

1. Descarga el programa GocleverEyePC desde la pestaña de Ayuda en la web www.goclever.com/goclevereye.

2. Instálalo y ponlo en marcha.

3. Desde la pestaña Sistema selecciona „Listado de dispositivos” y cuando se abra una nueva ventana, pulsa „Abrir las herramientas de búsqueda” y busca la cámara conectada.

4. En el campo „nombre del dispositivo” aparecerá el nombre de la cámara. Para añadirla a la lista de dispositivos hay que hacer un doble click en ella y aceptar la ventana que aparecerá a continuación. Cierra la lista de dispositivos.

5. La cámara estará en la lista de cámaras en la esquina inferior izquierda. Para añadir una Vista previa en vivo hay que seleccionar una cámara (al lado de la cámara aparece un triángulo con signo de exclamación) y arrastrarla al campo negro. Al rato aparecerá una imagen de cámara y el triángulo se cambiará a una luz verde.

6. Desde Programa puedes activar el modo Wi-Fi de la cámara. En el catálogo Listado de cámaras haz doble click en el nombre de nuestra cámara. Cuando aparezca una nueva ventana, pasa a la pestaña WIFI, haz click en Escanear, selecciona la configuración deseada, introduce la contraseña en el campo „clave de seguridad de la red” y acepta pulsando el botón correspondiente. La cámara se reiniciará y podrás desenchufar el cable LAN.

b) Si usas el buscador (Internet Explorer)

- 1.Descarga el programa Search_tool desde la pestaña de Ayuda en la web www.goclever.com/goclevereye.
- 2.Inicia el programa descargado y haz click en „Refresh” para que el programa encuentre la cámara conectada. Cuando su nombre aparezca en el lateral izquierdo, haz doble click para ponerla en marcha.
- 3.El buscador solicitará el nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario es admin, pero no hay contraseña predeterminada.
- 4.Cuando introduzcas el nombre de usuario, el buscador pasará al interfaz que permite el uso de la cámara.
- 5.Para que la cámara funcione correctamente, debes instalar el conector „oPlayer”. Si es la primera vez que inicias el interfaz, el buscador informará de la necesidad de instalar el software mostrando una nota de color rojo en la parte inferior. Al instalarlo, hay que refrescar el buscador para que la web se pueda cargar de nuevo.
- 6.Para pasar a Vista previa en vivo, hay que seleccionar la opción „Vista previa en vivo (para Internet Explorer)”
- 7.Desde la web puedes activar el modo Wi-Fi de la cámara. Entra en Configuración y selecciona „Configuración de la red inalámbrica”. A continuación, haz click en Escanear, selecciona la red deseada, introduce la contraseña en el campo „clave de seguridad de la red” y acepta pulsando el botón correspondiente. La cámara se reiniciará y podrás desenchufar el cable LAN.
- 8.Reinicia el programa Search_tool para encontrar la cámara. Cuando su nombre aparezca en el lateral izquierdo, haz doble click para poner en marcha la web.

El uso de Goclever Eye mediante una aplicación móvil (Android)

- 1.Escanea el código QR que se encuentra en la caja o busca en la tienda Google Play™ la aplicación Goclever Eye para instalarla en tu teléfono o tablet.
- 2.Cuando enciendas la aplicación, pulsa „Añadir una cámara nueva”. En el campo Nombre puedes introducir el nombre con el que quieras llamar la cámara. Los siguientes campos se pueden llenar de tres maneras:
 - Manualmente – ID se encuentra en la parte inferior de la cámara. El usuario es admin, pero no hay contraseña predeterminada.
 - Lector de códigos QR – la aplicación lee automáticamente toda la información necesaria desde un código QR situado en la parte inferior de la cámara.
 - Función Buscar- la aplicación buscará la cámara conectada a la red y completará la información que falte.
 Al introducir los datos necesarios, termina este proceso confirmándolo con el botón „Listo”.
- 3.La cámara aparecerá con su nombre y, si está bien conectada, su estado cambiará a „Conectada a la red”. Cuando pulses sobre el nombre, la aplicación pasará a Vista previa en vivo que permite el uso de la cámara.
- 4.Desde la aplicación puedes activar el modo Wi-Fi de la cámara. Entra en Configuración (haz click en el ícono) y selecciona „Configurar Wi-Fi”. Despues haz click en „Buscar Wi-Fi”, selecciona la red deseada, introduce la contraseña en el campo „contraseña” y acepta pulsando el botón „Listo”. La cámara se reiniciará y el cable LAN se podrá desconectar.



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD - PAÍSES DE LA UE

Por la presente GOCLEVER Sp. z o.o. declara que el aparato GOCLEVER EYE (HCAMEYE2) cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas indicadas a continuación:

DIRECTIVA EMC	2004 / 108 / CE
DIRECTIVA LVD	2006 / 95 / CE
DIRECTIVA R&TTE	1999 / 5 / CE
DIRECTIVA RoHS	2011/65/EU
DIRECTIVA ErP	2009/125/EU

El documento completo con informaciones detalladas está disponible en nuestro sitio web: www.goclever.com en el marcador relativo al producto en el catálogo de productos. Archivo PDF con la declaración CE se encuentra entre los marcadores. Lea nuestra Política de Privacidad y de „cookies” en www.goclever.com.



Este producto está sujeto a la Directiva RoHS.



Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico usado - utilización de los residuos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de tratamiento separados)

Esta marca indica que al final de la vida del producto este dispositivo no debe eliminarse junto con otros residuos en la UE. Para evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana se recomienda la segregación de residuos y el reciclaje responsable que promueve la reutilización de los recursos materiales. Para deshacerse de su dispositivo, por favor utilice los sistemas de recogida de residuos en funcionamiento o póngase en contacto con la tienda donde adquirió el producto.



CONDICIONES DEL USO DE WI-FI

Si se utiliza una red LAN IEEE inalámbrica en patrón 802.11b/g/n en Europa, los canales 1-13 (2,4 GHz ... 2,4835 GHz) se pueden utilizar tanto en ambientes interiores como exteriores. Condiciones más estrictas se aplican en Francia, Italia y Noruega.

- Francia: El producto puede ser usado sin restricción sólo en el interior de locales.

La función RLAN se puede utilizar fuera sólo al ajustar la comunicación para canales permitidos (es decir, entre 1 y 6). Por lo tanto, antes de configurar la conexión de Internet, asegúrese de que el punto de acceso está configurado para un canal 1-6.

- Italia: El uso de WLAN regula el „Código de las Comunicaciones Electrónicas”, de fecha 1.8.2003, número 259. El artículo 104 especifica cuando es necesario obtener el permiso adecuado. El artículo 105 indica cuando se puede usar la red sin autorización. El artículo 25 establece los principios generales para la prestación de servicios electrónicos.

- Noruega: El uso del equipo de radio no está permitido en un radio de 20 km del centro de Ny-Alesund y Svalbard.



- 1.** Diodos blancos – Diodos IR
- 2.** Verde diodo - status da câmera
- 3.** Sensor de luz



- 4.** Saída de áudio
- 5.** Porta LAN (RJ45)
- 6.** Slot para cartão Micro SD
- 7.** Conector de antena Wi-Fi
- 8.** Reset
- 9.** Porta de fornecimento de energia

A primeira conexão de Goclever Eye.

1. Conecte a câmara à fonte de alimentação.
2. Conecte a câmara ao encaminhador usando o cabo LAN fornecido.

IMPORTANTE: À primeira configuração a câmara deve estar conectada ao encaminhador com o cabo LAN

3. Depois de conectar a câmara ao encaminhador sucederá a configuração de sua conexão LAN. Após um momento ela estará disponível na rede e pronta para configuração adicional. A câmara pode ser operada a partir de dispositivos móveis e do computador.

IMPORTANTE: dispositivos devem estar na mesma rede LAN durante a configuração.

Uso de Goclever Eye mediante um computador.

Para usar Goclever Eye mediante um computador baixe software disponível em www.goclever.com/goclevereye ou use a interface web disponível para Internet Explorer e Firefox. O navegador recomendado é Internet Explorer.

a) Usando o programa Goclever Eye PC

1. Baixe o programa Goclever EyePC de www.goclever.com/goclevereye do marcador ajuda
2. Instale e execute.
3. Do marcador „Sistema“ selecione „Lista de dispositivos“ e após abrir uma nova janela, pressione „Abrir ferramentas de pesquisa“ e procure a câmara ligada.
4. No campo „nome do dispositivo“ aparecerá o nome da câmara. Para adicioná-la à lista de dispositivos deve clicar nela duas vezes e aceitar a janela que aparecer. Feche a lista de dispositivos.
5. A câmara aparecerá na lista de câmaras no canto inferior esquerdo. Para adicionar uma visualização ao vivo, selecione a câmara (ao lado do nome aparece o triângulo com um ponto de exclamação) e arraste para o campo preto. Após um momento aparece a imagem da câmara e o triângulo muda para uma luz verde.
6. A partir do programa, você pode ativar o modo Wi-Fi da câmara. No catálogo lista de câmaras clique duas vezes no nome da nossa câmara. Após uma nova janela aparecer, vá para o marcador WIFI, clique em scanear, defina a sua rede escolhida, digite a senha no campo „chave de segurança de rede“ e aceite clicando em „aceitar“. A câmara será reiniciada e o cabo LAN pode ser desconectado.

b) Usando a interface web (Internet Explorer)

1. Baixe o programa Search_tool de www.goclever.com/goclevereye do marcador ajuda.
2. Execute o programa baixado e clique em „Refresh” para o programa encontrar a câmara conectada. Quando aparecer seu nome à esquerda, clique duas vezes para iniciar o navegador
3. O navegador irá pedir o nome de usuário e senha. O nome de usuário é admin, enquanto a senha de fábrica não foi definida.
4. Depois de inserir o nome de usuário, o navegador passa para a interface que permite manusear a câmara.
5. Para o funcionamento adequado da câmara, você deve instalar o plugin „oPlayer”. O navegador, ao primeiro lançamento da interface, informa sobre a necessidade de instalar o software acima com notificação em vermelho na parte inferior. Após a instalação, atualize o navegador para que a página da interface possa redefinir.
6. Para passar a uma visualização ao vivo, selecione a opção „Visualização ao vivo (para Internet Explorer)”
7. A partir da interface web, você pode ativar o modo Wi-Fi da câmara. Entre nas configurações e selecione „Configurações da Rede Sem Fio”. Depois clique em scanear, defina a sua rede escolhida, digite a senha no campo „chave de segurança de rede” e aceite clicando em „Aceitar”. A câmara será reiniciada e o cabo LAN pode ser desconectado.
8. Reinicie o programa Search_tool para procurar a câmara. Quando aparecer seu nome à esquerda, clique duas vezes para iniciar o navegador.

Uso de Goclever Eye mediante uma aplicação móvel (Android)

1. Digitalize o código QR visível na embalagem ou procure na loja Google Play™ uma aplicação chamada Goclever Eye para instalar o aplicativo no seu telefone ou tablet.
2. Depois de ligar a aplicação, pressione „Adicionar uma nova câmara”. No campo nome você pode digitar o nome que escolheu para a câmara. Os campos sucessivos podem ser preenchidos de três maneiras:
Manualmente - Kam ID é colocado no fundo da câmara. O usuário é admin, enquanto a senha de fábrica não foi definida.
Scanner de códigos QR - o aplicativo automaticamente lerá as informações necessárias a partir do código QR que é colocado na base da câmara.
A função de pesquisa - o aplicativo buscará câmara ligada à rede, e depois completará os dados em falta. Depois de introduzir os dados necessários, termine esta fase com o botão „Concluído”
3. A câmara exibirá seu nome e, se for corretamente ligada, seu status mudará para „Conectado à rede”. Após apertar o nome a aplicação passará a uma visualização ao vivo que permite manusear a câmara.
4. A partir da aplicação, você pode ativar o modo Wi-Fi da câmara. Entre nas configurações (clicando no ícone) e selecione „Configurações WiFi”. Depois clique em „Procurar Wi-Fi”, defina a sua rede escolhida, digite a senha no campo „senha” e aceite clicando em „Concluído”. A câmara será reiniciada e o cabo LAN pode ser desconectado.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE - PAÍSES DA UE

Pela presente GOCLEVER Sp. z o.o. declara que o aparelho GOCLEVER EYE (HCAMEYE2) está conforme aos requisitos essenciais e outras disposições relevantes das directivas enumeradas abaixo:

DIRECTIVA EMC	2004 / 108 / CE
DIRECTIVA LVD	2006 / 95 / CE
DIRECTIVA R&TTE	1999 / 5 / CE
DIRECTIVA RoHS	2011/65/EU
DIRECTIVA ErP	2009/125/EU

O documento completo com informações detalhadas está disponível em nosso website: www.goclever.com no marcador relativo ao dado produto no catálogo de produtos. O arquivo Pdf com declaração CE está localizado entre os marcadores. Leia nossa Política de Privacidade e Política de „cookies” em www.goclever.com.



Este produto está sujeito à directiva RoHS.



Eliminação correta deste produto (equipamento elétrico e eletrônico usado - utilização dos resíduos elétricos e eletrônicos) (Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de tratamento separados)

Essa marca indica que no fim da vida do produto este dispositivo não deve ser descartado junto com outros resíduos na UE. Para evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e a saúde humana é recomendada a segregação de resíduos e reciclagem responsável que promove a reutilização dos recursos materiais. Para se desfazer do seu aparelho, por favor, use os sistemas de recolha de resíduos em funcionamento ou contacte a loja onde comprou o produto.



CONDIÇÕES DO USO DE WI-FI

No caso de usar a rede LAN IEEE sem fio no padrão 802.11b/g/n na Europa, canais de 1 a 13 (2,4 GHz ... 2.4835 GHz) podem ser usados tanto em ambientes internos como externos. Condições mais rigorosas se aplicam na França, Itália e Noruega. • França: O produto pode ser utilizado sem restrições somente no interior de locais. A função RLAN pode ser usada fora só no momento de ajuste da comunicação para canais autorizados (ou seja, entre 1 e 6). Portanto, antes de configurar a conexão de Internet, certifique-se que o ponto de acesso está configurado para um canal de 1 a 6. • Itália: Uso da rede WLAN regula o „Código das Comunicações Electrónicas”, datado de 1.8.2003, número 259. O artigo 104 especifica quando é requerido obter a autorização adequada. Artigo 105 indica quando se pode usar a rede sem autorização. Artigo 25 define os princípios gerais de prestação de serviços eletrônicos. • Noruega: A utilização do equipamento de rádio não é permitida no raio de 20 km do centro de Ny-Alesund e Svalbard.



- 1. IR diódák
- 2. Zöld dióda - kamera állapot
- 3. S Fény érzékelő



- 4. Saída de áudio
- 5. Porta LAN (RJ45)
- 6. Slot para cartão Micro SD
- 7. Conector de antena Wi-Fi
- 8. Reset
- 9. Porta de fornecimento de energia

A Goclever Eye első csatlakoztatása.

1. Csatlakoztasd a kamerát a tápellátásra.
2. Csatlakoztasd kamerát a routerre a mellékelt LAN kábel felhasználásával.

FONTOS: Az első konfiguráció során a kamerát egy LAN vezetékkel kell a routerre csatlakoztatni

3. A kamera routerre csatlakoztatása után elindul a LAN kapcsolat konfigurációja. Hamarosan elérhető lesz a hálózaton és készen áll a további konfigurációra. A kamerát mobil készülékekről és a számítógépről lehet kezelni.

FONTOS: a készülékeknek ugyanabban a LAN hálózatban kell lenniük a konfiguráció alatt.

A Goclever Eye használata a számítógépről.

A Goclever Eye számítógépről történő használatához töltsd le a www.goclever.com/goclevereye honlapon elérhető szoftvert vagy vedd igénybe az Internet Explorer és a Firefox böngészők számára elérhető internetes interfészt. Az ajánlott böngésző az Internet Explorer.

a) A Goclever Eye PC program használata esetén

1. Töltsd le a www.goclever.com/goclevereye oldal segítség könyvjelzőjéről a Goclever EyePC programot
2. Telepítsd, majd indítsd el.
3. A „Rendszer” könyvjelzőn válaszd ki a „Készülékek lista” opciót és az új ablak megnyitása után nyomd meg a „Keresőeszköz megnyitása” funkciót és keresd ki a csatlakoztatott kamerát.
4. Megjelenik a kamera neve a „készülék neve” mezőben. Ahhoz, hogy hozzáadd a készülékek listájához, kattints rá kétszer és fogadd el a megjelenő ablakot. Zárd be a készülékek listáját.
5. Megjelenik a kamera a bal alsó sarokban található kamerák listáján. Az előkép hozzáadásához jelöld be a kamerát (a név mellett megjelenik egy háromszög felkiáltójellel) és húzd a fekete mezőre. Hamarosan megjelenik a kamera által közvetített kép, a háromszög pedig zöld lámpára változik.
6. A program szintről aktiválni tudod a kamera Wi-Fi módját. A kamera lista katalógusban kattints kétszer a kameránk névére. Az új ablak megjelenése után menj a WIFI könyvjelzőre, kattints a beolvasásra, állítsd be az általad kiválasztott hálózatot, írd be a jelszót a „hálózati biztonsági kulcs” mezőben és fogadd el az „elfogadom” gombbal. A kamera újraindul, a LAN kábel lekapcsolható.

b) Internetes interfész használata esetén (Internet Explorer)

1. Töltsd le a www.goclever.com/goclevereye oldal segítség könyvjelzőjéről a Search_tool programot.
2. Indítsd le a letöltött programot és kattints a „Refresh”-re, hogy a program megtalálja a csatlakoztatott kamerát. Amikor megjelenik a bal oldalon a kamera neve, kattints kétszer a böngésző elindításához.
3. A böngésző kérni fogja a felhasználói név és a jelszó megadását. A felhasználói név az admin, míg gyári jelszó nem lett megállapítva.
4. A felhasználói név megadása után a böngésző a kamerát kezelő interfészre visz.
5. A kamera megfelelő működéséhez telepíteni kell az „oPlayer” alkalmazást. A böngésző, az interfész első elindításakor, egy alul megjelenő piros színű értesítéssel tájékoztat a fenti szoftver telepítésének a szükségességéről. A telepítés után frissíteni kell a böngészőt, hogy újra betöltődjön az interfész oldala.
6. Az előképre való áttéréshez válaszd az „Előkép” opciót (Internet Explorer esetén)”
7. Az internetes interfész szintjéről tudod aktiválni a kamera Wi-Fi módját. Menj a beállításokba és válaszd a „Vezeték nélküli hálózat beállítása” opciót. Ezután kattints a beolvasásra, állítsd be az általad kiválasztott hálózatot, írd be a jelszót a „hálózati biztonsági kulcs” mezőben és fogadd el az „Elfogadom” gombbal. A kamera újraindul, lekapcsolható a LAN kábel.
8. Indítsd el újra a Search_tool programot a kamera kikereséséhez. Amikor megjelenik a neve a bal oldalon, kattints rá kétszer a böngésző elindításához.

A Goclever Eye használata mobil alkalmazással (Android)

1. Olvasd be a csomagoláson látható QR kódot vagy keresd ki a Google Play™ áruházban a Goclever Eye nevű alkalmazást az alkalmazás telefonodon vagy táblagépen történő telepítéséhez.
2. Az alkalmazás bekapcsolása után nyomd meg az „Új kamera hozzáadása” opciót. A név mezőben beírhatsz egy szabadon választott kamera nevet. A következő mezőket háromféleképpen töltheted ki: Manuálisan – A Cam ID a kamera alján található. A felhasználó az admin, a jelszó nem lett gyárilag megállapítva. QR kódolvasó – az alkalmazás automatikusan beolvassa a szükséges információkat a kamera alján található QR kódról. Keresés funkció – az alkalmazás kikeresi a hálózatra csatlakoztatott kamerát, majd kiegészíti a hiányzó információkat. A szükséges adatok megadása után fejezd be ezt a szakaszt a „Kész” gomb megnyomásával
3. A kamera kijelzi a nevét, és ha megfelelően csatlakoztatta, az állapota „Hálózatra csatlakoztatott” állapotra változik. A név megnyomása után az alkalmazás előképe kapcsol, lehetővé téve a kamera kezelését.
4. Az alkalmazás szintről tudod aktiválni a kamera Wi-Fi módját. Menj a beállításokra (kattints az ikonra) és válaszd a „WiFi beállítások”-at. Ezután kattints a „Wi-Fi keresés”-re, állítsd be az általad kiválasztott hálózatot, írd be a jelszót a „jelszó” mezőben és fogadd el a „Kész” gomb megnyomásával. A kamera újraindul, a LAN kábel lekapcsolható.



MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY – EU ORSZÁGOK

Az alábbiakban a GOCLEVER Sp. z o.o. kijelenti, hogy a GOCLEVER EYE (HCAMEYE2) készülék teljesít a következőben felsorolt irányelvek alapkötetelményeit és egyéb teljesítendő követelményeit:

EMC	2004 / 108 / EC
IRÁNYELV LVD	2006 / 95 / EC
IRÁNYELV R&TTE	1999 / 5 / EC
IRÁNYELV RoHS	2011/65/EU
ErP	2009/125/EU

A részletes információkat tartalmazó teljes dokumentum a www.goclever.com honlapunkon érhető el, a kiválasztott termék könyvjelzőjén. A Pdf fájl formátumú CE nyilatkozat is a könyvjelzők között található. Kérjük ismerkedjen meg az Adatvédelmi nyilatkozattal és a „Sütik” Kezelésének az irányelveivel, amelyek a www.goclever.com oldalon találhatók.

Erre a termékre a RoHS irányelv vonatkozik.



A termék (elektromos és elektronikus hulladékok) helyes eltávolítása – elektromos és elektronikus hulladékok eltávolítása (Az Európai Unióra és az eltérő hulladékkezelési rendszerrel rendelkező más európai országokra vonatkozik)

Ez a jelölés azt jelenti, hogy az EU területén az ezzel a jelöléssel ellátott terméket felhasználásuk után nem szabad más hulladékokkal együtt eltávolítani. A természetes környezetre és az emberi egészségre fejtett esetleges negatív hatás elkerülése végett ajánlatos ezen hulladékok különválogatása és az ásványi nyersanyagok újrahasznosításának elősegítése. A tulajdonában lévő készülék újrahasznosítása céljából kérjük vegye igénybe a szelektív hulladékterárolási rendszereket vagy lépjen kapcsolatba az üzettel, ahol a terméket megvásárolta 42. Lemerült elemek eltávolítása (Az Európai Unióra és az eltérő hulladékkezelési rendszerrel rendelkező más európai országokra vonatkozik)

WI-FI HASZNÁLAT FELTÉTELEI



802.11b/g/n szabványú LAN IEEE vezeték nélküli hálózat Európában történő igénybe vétele esetén az 1 - 13 csatornákat (2,4 GHz ... 2.4835 GHz) beltérben, valamint a szabadban is használni lehet. Szigorúbb feltételek Franciaországban, Olaszországban és Norvégiában vannak érvényben. • Franciaország: A termék csak beltérben használható korlátozatlanul. Az RLAN funkció a szabadban csak engedélyezett csatornákra állított kommunikáció esetén használható (1 és 6 között). Tehát az internetes kapcsolat konfigurálásának a megkezdése előtt győződj meg róla, hogy a hozzáférési pont 1 és 6 közötti csatornára van konfigurálva. • Olaszország: A WLAN hálózat használatát a 2003.08.01-i, 259. számú „Elektronikus kommunikáció Törvénykönyve” szabályozza. A 104. cikk határozza meg, mikor van szükség megfelelő engedély beszerzésére. A 105. cikk megjelöli, mikor lehet engedély nélkül használni a hálózatot. A 25. cikk az elektronikus

GB: Service center available at www.goclever.com

PL: Serwis dostępny na www.goclever.com

HR: Usluga na www.goclever.com

CZ: Služba na www.goclever.com

EST: Teenus kättesaadav www.goclever.com

IT: Servizio disponibile su www.goclever.com

LV: Pakalpojums pieejams www.goclever.com

LT: Paslauga nuo www.goclever.com

SK: Služba na www.goclever.com

SI: Usluga na www.goclever.com

ES: Servicio disponible en www.goclever.com

PT: Serviço disponível em www.goclever.com

HU: Szolgáltatás elérhető www.goclever.com



www.goclever.com